

# トラブルシューティング ガイド Business Desktops

製品番号:312969-292

#### 2003年5月

このガイドでは、各製品のトラブルシューティングに役立つヒントと解決方法について説明します。また、ハードウェアとソフトウェアで発生する可能性のあるトラブルについても説明します。

- © 2003 Hewlett-Packard Company
- © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP、Hewlett Packard、およびHewlett-Packardロゴは、米国Hewlett-Packard Companyの米国およびその他の国における商標です。

CompaqおよびCompaqロゴは、米国Hewlett-Packard Development Company, L.P.の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、MS-DOS、およびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。本書の内容は、現状有姿のままで提供されるもので、商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証などを含むいかなる保証も含みません。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品に対する保証は、当該製品に付属の限定的保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。

本書には、著作権によって保護された所有権に関する情報が掲載されています。本書のいかなる部分も、Hewlett-Packard Companyの書面による承諾なしに複写、複製、あるいは他言語へ翻訳することはできません。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外で使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている 場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



警告: その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



**注意**: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

トラブルシューティング ガイド Business Desktops

初版 2003年2月 改訂第1版 2003年5月 製品番号:312969-292

日本ヒューレット・パッカード株式会社

# 目次

| 1 | コンピュータの診断機能  |      |
|---|--|------|
|   | [Diagnostics for Windows]ユーティリティ                       |      |
|   | [Diagnostics for Windows]がインストールされているかどうかの確認           | 1–2  |
|   | [Diagnostics for Windows]ユーティリティのインストール                | 1–3  |
|   | [Diagnostics for Windows]ユーティリティのカテゴリの使用               | 1–4  |
|   | [Diagnostics for Windows]ユーティリティでの診断テストの実行             | 1–6  |
|   | [Configuration Record]ユーティリティ                          | 1–9  |
|   | [Configuration Record]ユーティリティのインストール                   | 1–10 |
|   | [Configuration Record]ユーティリティの実行                       | 1–10 |
|   | [Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティ             |      |
|   | [Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティのインストールまたは更新 | 1–12 |
|   | [Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティの実行          |      |
|   | ソフトウェアの保護  | 1–12 |
|   | ソフトウェアの復元  | 1–12 |
|   |  |      |
| 2 | 診断ユーティリティを使用しないトラブルシューティング                             |      |
|   | 快適に使用していただくために   |      |
|   | お問い合わせになる前に  |      |
|   | 問題解決のヒント   |      |
|   | 一般的なトラブルの解決方法  |      |
|   | 電源に関するトラブルの解決方法  |      |
|   | ディスケット ドライブに関するトラブルの解決方法                               |      |
|   | ハードディスク ドライブに関するトラブルの解決方法                              |      |
|   | モニタに関するトラブルの解決方法                                       |      |
|   | オーディオに関するトラブルの解決方法                                     |      |
|   | プリンタに関するトラブルの解決方法                                      |      |
|   | キーボードとマウスに関するトラブルの解決方法                                 |      |
|   | ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法                               |      |
|   | ネットワークに関するトラブルの解決方法                                    |      |
|   | メモリに関するトラブルの解決方法                                       |      |
|   | プロセッサに関するトラブルの解決方法                                     |      |
|   | CDおよびDVDに関するトラブルの解決方法                                  |      |
|   | DiskOnKeyに関するトラブルの解決方法                                 |      |
|   | インターネットアクセスに関するトラブルの解決方法                               |      |
|   | ソフトウェアに関するトラブルの解決方法                                    |      |
|   | カスタマ サポートのご利用について                                      | 2–39 |

| Α | POSTエラー メッセージPOST時の数値コードおよびテキスト メッセージPOST時のフロント パネルのランプおよびビープ音の診断   | A-2<br>A-11 |
|---|---|-------------|
| В | <b>パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定</b><br>パスワード ジャンパの再設定<br>CMOSの消去と再設定<br>CMOSボタンの操作手順<br>コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用したCMOSの再設定 | B-4<br>B-4  |
| С | <b>ドライブ保護システム (DPS)</b> [Diagnostics for Windows]ユーティリティからのDPSへのアクセス  |             |
| D | <b>アナログ/デジタル オーディオ出力の設定</b> Microsoft Windows 2000をお使いの場合 Microsoft Windows XPをお使いの場合                                       |             |

索引

# コンピュータの診断機能

## [Diagnostics for Windows]ユーティリティ

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> (Microsoft Windows 2000およびMicrosoft Windows XP) の 実行中に[Diagnostics for Windows]ユーティリティを使用すると、お使いのコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアのコンフィギュレーション情報を表示することができます。また、コンピュータのサブシステムにハードウェアおよびソフトウェアのテストを実行することができます。

[Diagnostics for Windows] ユーティリティを実行すると、コンピュータの現在のコンフィギュレーションを示す[概要]画面が表示されます。この[概要]画面から、コンピュータについてのいくつかの情報カテゴリと、[テスト]タブにアクセスすることができます。各画面に表示された情報は、ファイルに保存したり、印刷したりすることができます。



すべてのサブシステムをテストする場合は、管理者としてログインする必要があります。管理者としてログインしなかった場合は、テストできないサブシステムがあります。サブシステムをテストできない場合は、[テスト]ウィンドウ内で該当のサブシステム名の下にエラーメッセージが表示されるか、選択できない影付きのチェックボックスが表示されます。

## [Diagnostics for Windows]がインストールされているかどうかの確認

一部のコンピュータには、出荷時に[Diagnostics for Windows] があらかじめロードされていますが、通常はインストールはされていません。ユーザ自身が[Diagnostics for Windows]を他のユーティリティとともにインストールしたか、または他のユーザがインストールしている場合があります。

[Diagnostics for Windows] がインストールされているかどうかを確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. 次のようにして、[Diagnostics for Windows]アイコンにアクセスします。
  - Windows 2000 Professionalをお使いの場合: [スタート]→[設定]→[コントロール パネル]の順に選択します。
  - Windows XP Home またはWindows XP Professional をお使いの場合: [スタート]→[コントロール パネル]→[パフォーマンスとメンテナンス]の順に選択します。
- 2. 表示されたアイコンを確認します。
  - □ [Configuration Record]アイコンと[Diagnostics for Windows]アイコン が表示されている場合は、[Diagnostics for Windows]ユーティリティはインストールされています。
  - □ [Configuration Record]アイコンと [Diagnostics for Windows]アイコン が表示されていない場合は、[Diagnostics for Windows]ユーティリティはロードされている可能性がありますがインストールはされていません。

## [Diagnostics for Windows]ユーティリティのインストール

[Diagnostics for Windows] ユーティリティがロードされていない場合は、 [Diagnostics for Windows]のSoftPaqを次のWebサイトからダウンロードできます。

www.hp.com/country/jp/jpn/support.html

[Diagnostics for Windows] ユーティリティがハードディスク ドライブにロードされていてもまだインストールされていない場合は、以下の手順に従って操作してください。

- 1. すべてのWindowsアプリケーションを終了します。
- 2. [Diagnostics for Windows]ユーティリティをインストールするには、以下の手順に従って操作します。
  - Windows XPをお使いの場合: [スタート]→[Setup Software] (ソフトウェアのセットアップ) アイコンの順に選択します。[Diagnostics for Windows]→[次へ]ボタンの順に選択し、画面の指示に従って操作します。
  - Windows 2000をお使いの場合:デスクトップの[Setup Software]アイコン→[Diagnostics for Windows]→[次へ]ボタンの順に選択し、画面の指示に従って操作します。
  - Windows XPまたはWindows 2000で[Setup Software]アイコンがデスクトップまたは[スタート]メニューに表示されない場合は、C:¥CPQAPPS¥DIAGSディレクトリからセットアップ プログラムを実行するか、または[スタート]→[ファイル名を指定して実行]の順に選択してコマンドラインに「C:¥CPQAPPS¥DIAGS¥SETUP」と入力します。
- 3. **[次へ]**をクリックして**[Diagnostics for Windows]**ユーティリティのインストールを開始します。
- 4. インストールが終了すると、システムの再起動を促すメッセージが表示されるか、システムが自動的に再起動されます。メッセージが表示されたら、[終了]または[完了]をクリックしてシステムを再起動するか、[キャンセル]をクリックしてインストールプログラムを終了します。[Diagnostics for Windows] ユーティリティのインストールを完了するには、システムを再起動する必要があります。



お使いのコンピュータにインストール済みの[Diagnostics for Windows]ユーティリティをアップグレードする場合は、www1.jpn.hp.com/support/download にアクセスして、最新の[Diagnostics for Windows]のSoftPaqを確認しダウンロードします。

### [Diagnostics for Windows]ユーティリティのカテゴリの使用

以下の手順で、カテゴリを使用します。

1. [スタート]→[HPインフォメーション センター]→[Diagnostics for Windows] の順に選択します。または、[コントロール パネル]で[Diagnostics for Windows]アイコンを選択することもできます。

ハードウェアとソフトウェアの概要が画面に表示されます。

- **□** Windows 2000 Professionalをお使いの場合: [スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[Diagnostics for Windows]の順に選択します。
- □ Windows XPをお使いの場合: [スタート]→[コントロール パネル]→ [パフォーマンスとメンテナンス]→[Diagnostics for Windows]の順に 選択します。
- 2. 特定のハードウェアまたはソフトウェアに関する情報を調べる場合は、 [カテゴリ] プルダウン メニューから目的のカテゴリを選択するか、ツールバー上の該当するアイコンをクリックします。



ツールバーのアイコン上にポインタを合わせると、そのアイコンのカテゴリ 名が表示されます。

- 3. 選択したカテゴリに関してさらに詳しい情報を調べる場合は、ウィンドウの左下隅にある[インフォメーション レベル]ボックスの[詳細]をクリックします。または、画面の一番上にある[レベル]をクリックし、[詳細]を選択します。
- この情報を確認し、必要に応じて印刷したり保存したりします。



表示されている情報を印刷する場合は、[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。[詳細情報レポート(全カテゴリ)]、[基本情報レポート(全カテゴリ)]、または[現在のカテゴリ]の中から1つを選択し、[OK]をクリックして、目的のレポートを印刷します。



表示されている情報を保存する場合は、[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。[詳細情報レポート(全カテゴリ)]、[基本情報レポート(全カテゴリ)]、または[現在のカテゴリ]の中から1つを選択します。[OK]をクリックして、目的のレポートを保存します。

5. **[ファイル]**メニューから**[終了]**を選択して**[Diagnostics for Windows]**ユーティリティを終了します。

#### メニュー バー:ファイル、カテゴリ、ナビゲーション、レベル、タブ、ヘルプ

[Diagnostics for Windows] ユーティリティ画面の一番上には、次の6つのプルダウンメニューから成るメニューバーが表示されます。

- [ファイル]: [名前を付けて保存]、[印刷]、[プリンタの設定]、[終了]
- **[カテゴリ]**:次のセクションのカテゴリの一覧を参照
- **■** [ナビゲーション]: [前のカテゴリ(F5)]、[次のカテゴリ(F6)]
- [レベル] (画面上の情報量): [基本 (F7)]、[詳細 (F8)]
- [タブ]: [概要]、[テスト]、[ステータス]、[ログ]、[エラー]
- [ヘルプ]: [目次]、[ヘルプの使い方]、[バージョン情報]

#### ツール バー:各情報カテゴリを示すアイコン

メニューバーの下にあるツールバーに、コンピュータの以下の情報カテゴリ に対応するアイコンの列が表示されます。

- [システム]: システム ボード、ROM、目付および時刻の情報
- [資産管理]: 資産タグ、システムのシリアル番号、およびプロセッサの 情報
- [入力装置]:キーボード、マウス、およびジョイスティックの情報
- [通信]:システム内のポートと各ポートの情報
- [記憶装置]:システム内の記憶装置と各装置の情報
- [ビデオ]: グラフィックス システムの情報
- [メモリ]: システム ボードおよびWindowsのメモリ情報
- [マルチメディア]: オプティカル記憶装置 (CD、DVDなど) およびオーディオ装置の情報
- [Windows]: Windowsの情報
- [システム アーキテクチャ]: PCIデバイスの情報
- [リソース]: IRQ、I/O、およびメモリ マップの情報
- [システム ヘルス]: システムの温度とハードディスク ドライブのステータス
- [**その他**]: CMOS、DMI、BIOS、システム、製品名、およびシリアル番号

#### タブ:概要、テスト、ステータス、ログ、エラー

ツールバーの下に、次の5つのタブが表示されます。

- [概要]: [概要]ウィンドウに、コンピュータについての全般的な情報が表示されます。ユーティリティを開始したときに、このウィンドウが最初に表示されます。ウィンドウの左側にはハードウェア情報、右側にはソフトウェア情報が表示されます。
- [テスト]: [テスト]ウィンドウを使用して、システム内のテストする部分を選択することができます。また、テストのタイプとテストモードも選択できます。
- [ステータス]: [ステータス]ウィンドウに、現在進行中のテストのステータスが表示されます。[テスト キャンセル]ボタンをクリックしてテストを中止することもできます。
- [ログ]: [ログ]ウィンドウに、各デバイスのテストのログが表示されます。
- [エラー]: [エラー]ウィンドウに、デバイスのテスト中に発生したエラー が表示されます。テストされたデバイス、エラーの種類と数、およびエラー コードが一覧表示されます。

## [Diagnostics for Windows]ユーティリティでの診断テストの実行

以下の手順で、診断テストを実行します。

- 1. [スタート]→[HPインフォメーション センター]→[Diagnostics for Windows] の順に選択します。または、[コントロール パネル]で[Diagnostics for Windows]アイコンを選択することもできます。
  - □ Windows 2000 Professionalをお使いの場合: [スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[Diagnostics for Windows]の順に選択します。
  - □ Windows XPをお使いの場合: [スタート]→[コントロールパネル]→ [パフォーマンスとメンテナンス]→[Diagnostics for Windows]の順に 選択します。

ハードウェアとソフトウェアの概要が画面に表示されます。アイコンの列の下に、[概要]、[テスト]、[ステータス]、[ログ]、および[エラー]の5つのタブが表示されます。

2. [テスト]タブをクリックします。または、画面の一番上の[**タブ**]をクリックして、[テスト]を選択します。

- 3. 次のオプションのうち1つを選択します。
  - □ [クイック テスト]: 各デバイスに対して一般的なテストをすばやく 実行します。[自動実行]モードが選択されていれば、ユーザの操作 は必要ありません。
  - □ [完全テスト]: 各デバイスに対して詳細なテストを実行します。ユーザは、「対話形式」モードまたは[自動実行]モードを選択できます。
  - □ [カスタム テスト]: ユーザが選択したテストだけを実行します。各 デバイスの一覧が表示されるので、テストしたいデバイスのチェック ボックスをクリックします。クリックすると、赤いチェック マークがボックス内に表示されます。選択したテストによっては、ユーザの操作が必要なものもあります。



すべてのサブシステムをテストする場合は、管理者としてログインする必要があります。管理者としてログインしなかった場合は、テストできないサブシステムがあります。サブシステムをテストできない場合は、[テスト]ウィンドウ内で該当のサブシステム名の下にエラーメッセージが表示されるか、選択できない影付きのチェックボックスが表示されます。

- 4. [対話形式]または[自動実行]モードを選択します。[対話形式]を選択すると、テストを行っている間にダイアログボックスが表示されるので、メッセージに従って入力する必要があります。[自動実行]を選択した場合でも、テストによっては対話が要求され、エラーメッセージが表示されたり、テストが中断されたりすることがあります。
  - □ [対話形式]では、デバイスの診断テストの手順を最大限に管理できます。テストにパスしているかどうかはユーザ自身で判断します。また、デバイスの取り付けまたは取り外しを求める画面が表示されることがあります。
  - □ [自動実行]では、入力画面は表示されません。エラーが発見された 場合、診断テストの完了時に表示されます。
- 5. ウィンドウの下部にある[テスト開始]ボタンをクリックします。テスト の進行状況とテスト結果を示すテストステータスが表示されます。テストをさらに詳しく表示するには、[ログ]タブをクリックします。または、 画面の一番上の[タブ]をクリックし、[ログ]を選択します。

- 6. テストレポートを表示するには、以下のタブを選択します。
  - □ [ステータス]タブには、現在の診断セッションの間に実行、合格、および失敗した診断テストの要約が表示されます。
  - □ [ログ] タグには、コンピュータで実行する診断テスト、各診断テストの実行済回数、各診断テストで発見されたエラーの数、および各診断テストの実行時間の合計の一覧が表示されます。
  - □ [**エラー**]タブには、コンピュータで見つかったすべてのエラーおよ びエラー コードの一覧が表示されます。
- 7. テストレポートを保存するには、以下の操作を行います。
  - □ [ログ]タブのレポートを保存するには、[ログ]タブで[保存]ボタンを クリックします。
  - □ [**エラー**]タブのレポートを保存するには、[**エラー**]タブで[**保存**]ボタンをクリックします。
- 8. テストレポートを印刷するには、以下の操作を行います。
  - □ レポートが[**ログ**]タブに表示されている場合は、[**保存**]ボタンをクリックして保存してから、選択したフォルダ内のファイルを印刷します。
  - □ レポートが[**エラー**]タブに表示されている場合は、[**エラー**]タブの [印刷]ボタンをクリックします。
- 9. エラーが発見された場合、[エラー]タブをクリックすると、エラーの詳しい情報と対処方法が表示されます。この対処方法に従って操作し、ユーザ自身で問題を解決できる場合があります。
- 10. [印刷]をクリックするか、またはエラーの情報をファイルに保存しておいてください。弊社製品販売店またはサポート窓口に問い合わせる際に、必要となることがあります。
- 11. **[ファイル]**メニューから**[終了]**を選択して**[Diagnostics for Windows]**ユーティリティを終了します。

## [Configuration Record]ユーティリティ

[Configuration Record] ユーティリティは、他のマネジメントツールと同様の、Windowsベースの情報収集ツールです。このユーティリティでは、コンピュータのさまざまなサブシステムからソフトウェアとハードウェアの重要な情報を集めて、コンピュータの全体像を表示できます。また、自動的にコンフィギュレーションの変更を検出し、比較を行って、コンピュータのコンフィギュレーション情報の履歴を保持する機能もあります。この情報は、複数のセッションの履歴として保存されます。

このユーティリティは、コンピュータをオフラインにすることなく問題を解決するため、およびコンピュータの可用性を最大限に高めるために開発されました。このユーティリティで収集された情報はシステムの問題を解決する際に役立ち、この情報によって、問題解決の第一段階であるシステムのコンフィギュレーション情報の確認をすばやく簡単にできるため、問題解決のプロセスが簡素化されます。

[Configuration Record]ユーティリティでは、ハードウェアとオペレーティングシステムソフトウェアについての情報が動的に収集され、システムの全体像が表示されます。このユーティリティで、ROM、資産タグ、プロセッサ、物理ドライブ、PCIデバイス、メモリ、ビデオグラフィックス、オペレーティングシステムのバージョン番号、オペレーティングシステムのパラメータ、およびオペレーティングシステムの起動ファイルについての情報が収集され、表示されます。元のBase.logファイルがcpqdiagsディレクトリ内にある場合は、分割ウィンドウ内でNow.logファイルの隣にこのBase.logファイルが表示され、2つのログの違いが赤色で表示されます。

## [Configuration Record]ユーティリティのインストール

[Configuration Record]は[Diagnostics for Windows]に含まれています。 [Diagnostics for Windows]をインストールすると、同時に[Configuration Record]もインストールされます。

## [Configuration Record]ユーティリティの実行

以下の手順で、このユーティリティを実行します。

- 1. [スタート]→[HPインフォメーション センター]→[Configuration Record] の順に選択します。または、[コントロール パネル]で[Configuration Record]アイコンを選択することもできます。
  - □ Windows 2000 Professionalをお使いの場合: [スタート]→[設定]→[コントロール パネル]→[Configuration Record]の順に選択します。
  - □ Windows XPをお使いの場合: [スタート]→[コントロール パネル]→ [パフォーマンスとメンテナンス]→[Configuration Record]の順に選択します。



[Configuration Record]ユーティリティには、[差分のみ表示]と[全てを表示]の2つの表示オプションがあります。デフォルトで設定されている[差分のみ表示]では違いのみが表示されるため、すべてのテキストは赤色で表示されます。[全てを表示]に切り替えると、システムの全体像が表示されます。

- 2. デフォルトの表示は、[**差分のみ表示**]です。[Configuration Record]ユーティリティによって収集されたすべての情報を表示する場合は、ウィンドウの一番上の[**表示**]をクリックし、[全て表示]を選択します。または、[全て表示]アイコンをクリックします。
- 3. 左または右のウィンドウの情報を保存する場合は、[ファイル]→[保存]の順に選択した後、[左側のファイル]または[右側のファイル]を選択します。



コンピュータのコンフィギュレーションを定期的に保存しておくと、コンフィギュレーションの履歴を維持できるようになります。デバッグが必要なシステムの問題が発生したときには、カスタマセンターでサポートを受ける場合にこの履歴が役に立つことがあります。

4. **[ファイル]**メニューから**[終了]**を選択して**[Configuration Record]**ユーティリティを終了します。

## [Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティ

このユーティリティは、現場に出向いてコンピュータをオフラインにすることなくすばやく問題を解決するため、およびコンピュータの可用性を最大限に高めるために開発されました。このユーティリティで収集した情報はコンピュータのトラブルを解決する際に役立ち、この情報によってコンピュータの問題をすばやく簡単に確認できるため、トラブル解決のプロセスが簡素化されます。



[Remote Diagnostics Enabling Agent] ユーティリティは、[Diagnostics for Windows]ユーティリティがインストールされている場合にのみ機能します。

[Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティをインストールすると、[Diagnostics for Windows]ユーティリティにWebブラウザインタフェースが追加されます。このインタフェースによって診断をリモート制御することができ、コンピュータに関する情報をリモートコンピュータからカスタマセンターへ簡単に転送できるようになります。

[Remote Diagnostics Enabling Agent] ユーティリティを使用すると、ハードウェアのコンフィギュレーションを把握でき、コンピュータに関する問題をリモート診断することができます。さらに、HPマネジメント エージェントによって示されるあらゆるハードウェア デバイスの問題も検出します。これらのハードウェア デバイスは、[Remote Diagnostics Enabling Agent] ユーティリティによって自動的に選択され、テストされます。

[Remote Diagnostics Enabling Agent] ユーティリティを使用すると、ハードウェアを診断するために必要な時間と労力を削減することができます。カスタマセンターのサポート担当者がコンピュータのハードウェア診断ツールを直接利用できるようになるため、コンピュータのハードウェアデバイスの概要を示し、使いやすく簡単な単一のツールだけでハードウェアの問題を割り出すテストを行うことができます。この方法によって、問題を解決する時間が最小限に抑えられ、また、管理上のリソースも最低限で済みます。コンピュータのハードウェアに関する問題が発生したときに、問題を解決するためにサポート担当者が現場に出向いたり、電話でユーザと話す時間が少なくなるためです。



[Remote Diagnostics Enabling Agent] ユーティリティは、ほとんどのコンピュータにあらかじめインストールされています。また、www.hp.com/country/jp/jpn/support.htmlにあるSoftPaqをダウンロードして利用できます。

# [Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティのインストールまたは更新

インストール済みの[Remote Diagnostics Enabling Agent] ユーティリティを再インストールまたは更新するには、www.hp.com/country/jp/jpn/support.html にアクセスして、最新の[Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティのSoftPagを確認しダウンロードします。

## [Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティの実行

1. [コントロール パネル]の[Remote Diagnostics]アイコンを選択します。



[Remote Diagnostics Enabling Agent] ユーティリティを使用して、ブラウザのウィンドウ内で[Diagnostic Test] または[Configuration Record] ユーティリティを実行することができます。どちらのユーティリティも、リモートでもローカルでも実行できます。

2. **[ファイル]** (File) メニューから**[終了]** (Close) を選択して**[Remote** Diagnostics Enabling Agent]ユーティリティを終了します。

## ソフトウェアの保護

ソフトウェアを損失したり破損したときのために、すべてのシステム ソフトウェア、アプリケーション、およびハードディスク ドライブに保存されている関連ファイルのバックアップをとっておいてください。ファイルをバックアップする方法については、オペレーティング システムに付属のマニュアルまたはバックアップ ユーティリティのマニュアルを参照してください。

## ソフトウェアの復元

リストア キットを使用して、Windows オペレーティング システムとソフトウェアを購入時の初期状態に復元することができます。この機能の使用方法について詳しくは、リストア キットを参照してください。

# 診断ユーティリティを使用しない トラブルシューティング

この章では、ディスケットドライブ、ハードディスクドライブ、オプティカルドライブ、グラフィックス、オーディオ、メモリ、およびソフトウェアなどの一般的なトラブルについて、原因と解決方法を説明します。コンピュータの使用中にトラブルが発生した場合は、この章に示す表で原因と解決方法を参照してください。



起動時のPOST (Power-On Self Test、電源投入時のセルフテスト) 実行中に表示されるメッセージ (POSTメッセージ) については、「付録A POSTエラーメッセージ」を参照してください。

## 快適に使用していただくために



警告:コンピュータの使用方法を誤ったり、安全で快適な環境で使用されていない場合には、操作する人の健康を損なうおそれがあります。作業場所を選択したり、快適な作業環境を整えたりする方法について詳しくは、Documentation Library CDに収録されており、弊社のWebサイト

http://www.hp.com/ergoからも入手可能な『快適に使用していただくために』を参照してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。詳しくは、Documentation Library CDに収録されている『規定および安全に関するご注意』を参照してください。

## お問い合わせになる前に

コンピュータにトラブルが発生した場合は、テクニカル サポートにお問い合わせになる前に、次の解決方法を実行してみてください。

- [Diagnostics for Windows]ユーティリティを実行します。詳しくは、「第 1章 コンピュータの診断機能」を参照してください。
- コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して[IDE DPS セルフテスト] (IDE DPS Self-Test) を実行します。詳しくは、『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。
- コンピュータ前面のランプが点滅しているか確認します。点滅の仕方により、問題を特定できる場合があります。詳しくは、「付録A POSTエラーメッセージ」を参照してください。
- 画面に何も表示されない場合は、モニタのケーブルを他のビデオ ポート に接続します (使用できる場合)。または、正しく機能するモニタと交換します。
- ネットワークに接続しているときにトラブルが発生した場合は、別の ケーブルを使用して他のコンピュータをネットワークに接続してみて、 元のネットワークコネクタまたはケーブルに問題がないか確認します。
- 新しいハードウェアを取り付けてから問題が発生した場合は、そのハードウェアを取り外して、コンピュータが正しく機能するか確認します。
- 新しいソフトウェアをインストールしてから問題が発生した場合は、そのソフトウェアをアンインストールして、コンピュータが正しく機能するか確認します。
- http://www.hp.com/country/jp/jpn/support.htmlにある、オンライン テクニカル サポートを参照します。
- このガイドの「問題解決のヒント」を参照します。
- 新しく取り付けたハードウェアを取り外してみます。
- 新しくインストールしたソフトウェアをアンインストールしてみます。
- Restore Plus! CDを使用します。

テクニカル サポートをご利用いただく際に、以下のことをすぐに行えるよう にしておくと、解決がより迅速になる場合があります。

■ コンピュータの近くから電話ができるようにします。

- お問い合わせになる前に、コンピュータおよびモニタのシリアル番号を 書き留めておき、すぐに参照できるように手元に用意しておきます。
- お電話をいただいてから、原因を特定して問題が解決できるまでに時間がかかることもありますので、あらかじめご了承くださいます様、お願いいたします。



販売情報および最新の保証規定のお問い合わせ先については、製品に付属の 『保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)』をご覧ください。

### 問題解決のヒント

コンピュータ本体、モニタ、ソフトウェアにトラブルが発生した場合は、まず次のことを確認してください。

- コンピュータ本体とモニタの電源コードが、ACコンセントに正しく差し 込まれていますか。
- 電圧選択スイッチがお住まいの地域に合った設定(115Vまたは230V)になっていますか。(日本国内では、通常、115Vに設定します。)
- コンピュータ本体の電源が入っていて、電源ランプが点灯 (緑色) していますか。
- モニタの電源が入っていて、電源ランプが点灯 (緑色) していますか。
- コンピュータ前面のランプが点滅していますか。点滅の仕方により、問題を特定でき、その解決に役立つ場合があります。詳しくは、「付録A POST エラーメッセージ」を参照してください。
- モニタ画面の表示がぼやけているときには、モニタの調節つまみで輝度 とコントラストを調整してください。
- 何かキーを押し続けるとビープ音が鳴りますか。ビープ音が鳴れば、キーボードは正しく機能しています。
- すべてのケーブルを正しく接続していますか。ゆるんでいたり、間違ったコネクタに接続していませんか。

- キーボードの任意のキーまたは電源ボタンを押して、コンピュータを再起動します。システムがサスペンドモードから復帰しない場合は、電源ボタンを4秒以上押し続けてコンピュータの電源を切り、もう一度電源ボタンを押して電源を入れなおします。システムがシャットダウンしない場合は、電源コードを抜いて数秒待ち、コードを接続しなおします。電源が切れてしまったときに自動的に再起動するようにBIOSで設定しておくと、コンピュータが再起動します。再起動しない場合は、電源ボタンを押してコンピュータを起動する必要があります。
- プラグ アンド プレイに対応していない拡張ボードやオプションを取り 付けた後にコンピュータを再設定しましたか。詳しくは、「ハードウェア の取り付けに関するトラブルの解決方法」を参照してください。
- 必要なデバイスドライバが正しくインストールされていますか(プリンタを接続した場合は、そのモデル用のプリンタドライバをインストールする必要があります)。
- システムからディスケットをすべて取り出してからシステムを起動して いますか。
- 出荷時とは異なるオペレーティング システムをインストールしている場合は、そのシステムがお使いのシステムでサポートされているか確認してください。
- お使いのシステムに複数のビデオ ソース (内蔵ビデオ、PCI、またはAGP アダプタ) が取り付けられており (内蔵ビデオは一部のモデルのみ)、モニタが1つの場合は、モニタはプライマリVGAアダプタとして選択されたソースのモニタ コネクタに接続する必要があります。起動中は、もう一方のモニタ コネクタは無効になるため、このポートに接続してもモニタは使用できません。どのソースをデフォルトのVGAソースとするかは、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで選択できます。



警告:コンピュータがACコンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステムボードには常に電気が流れています。感電やシステムの損傷を防ぐため、コンピュータのカバーを開ける場合は、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

## 一般的なトラブルの解決方法

この章で説明するような一般的なトラブルは、ご自身で簡単に解決できる場合があります。トラブルが繰り返し発生してご自身で解決できない場合、または解決方法の実行に不安がある場合は、サポート窓口にご相談ください。

#### 一般的なトラブルの解決方法

| トラブル                                   | 原因   | 解決方法   |
|--|--|--|
| コンピュータがロックされ、<br>電源ボタンを押しても電源<br>が切れない | 電源スイッチのソフトウェアに<br>よる制御機能が働いていない  | コンピュータの電源が切れるまで4秒以上電源ボタンを押し続けます  |
| コンピュータがUSBキーボー<br>ドやマウスに反応しない          | コンピュータがスタンバイ モー<br>ドになっている   | 電源ボタンを押してスタンバイ モードから復<br>帰します  |
|  | から復帰するときに、電源ボタンを4<br>vし、データが損失します。   | 秒以上押さないでください。4秒以上押すと、コン  |
| 日付と時刻が正しく表示されない                        | RTC (リアル タイム クロック)<br>用バッテリが寿命に達している<br>コンピュータを有効なAC電源に接続すると、RTCパッテリの寿命が延びます | 最初に、Windows 2000またはWindows XPの [コントロール パネル]にあるユーティリティを使って時刻と日付を設定しなおします。それでも問題が解決しない場合は、RTC用バッテリを交換します。RTC用バッテリの交換方法については、『ハードウェア リファレンス ガイド』を参照してください |
| コンピュータが断続的に停止する                        | ネットワーク ドライバがロー<br>ドされているが、ネットワーク<br>に接続されていない                                | ネット ワークに接続します。または、コンピュータ セットアップ(F10)ユーティリティか、Windows 2000またはWindows XPの[コントロール パネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]または[ネットワークとインターネット接続]を起動して、ネットワークコントローラを無効にします   |
| テンキーの矢印キーを押しても、カーソルが移動しない              | 数字入力モードになっている  | [Num Lock]キーを押します。Num Lockランプが消えている時に、テンキーを矢印キーとして使用できます。[Num Lock]キーはコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで無効(または有効)に設定できます                                     |
| 本体のカバーまたはアクセス パネルが取り外せない               | 特定のモデルのコンピュータで、カバー ロック (Cover Lock)がかけられている                                  | コンピュータ セットアップ(F10)ユーティリティを使用して、カバーロックを解除(Unlock)します<br>パスワードを忘れてしまった場合など、ロックを解除できない場合は、FailSafeキーを使用してロックを解除してください                                     |

#### 一般的なトラブルの解決方法(続き)

| トラブル   | 原因  | 解決方法   |
|--|---|--|
| +分なパフォーマンスが得<br>られない                           | プロセッサが高温に達している  | <ol> <li>コンピュータ周辺の通気が妨げられていないことを確認します</li> </ol>   |
|  |   | 2. ファンが正しく取り付けられ、正常に動作していることを確認します(必要な場合にのみ動作するファンもあります)   |
|  |   | <ol> <li>プロセッサのヒートシンクが正しく取り<br/>付けられていることを確認します</li> </ol>   |
|  | ハードディスク ドライブに十<br>分な空き領域がない   | ハードディスク ドライブからデータを移動し<br>て空き領域を増やします   |
| コンピュータの電源が自動<br>的に切れ、電源ランプが1秒<br>間隔で2回赤色に点滅した後 | 本体内部の温度が以下の理由に<br>より動作範囲を超えていたため<br>サーマル保護機能が働いた                          | <ol> <li>コンピュータの通気口がふさがれていないこと、およびプロセッサの冷却用ファンが稼動していることを確認します</li> </ol>   |
| に、2秒間休止する                                      | ファンの動作が妨げられている<br>かファンが回転していない。ま<br>たは、ヒートシンクが正しくプ<br>ロセッサに取り付けられていな<br>い | 2. カバーを開けて電源ボタンを押し、プロセッサファンが回転するか確認します。プロセッサファンが回転しない場合は、ファンのケーブルがシステム ボード ヘッダに接続されているか確認します。また、ファンが正しく取り付けられていることを確認します |
|  |   | <ol> <li>ファンおよびケーブルが正しく取り付けられていても回転しない場合は、プロセッサファンを交換します</li> </ol>  |
|  |   | 4. プロセッサ ヒートシンクを取り付けなおして、ファン アセンブリが正しく取り付けられていることを確認します<br>上記の方法で問題が解決しない場合は、修理受付窓口に問い合わせます                              |

#### 一般的なトラブルの解決方法(続き)

| トラブル                                     | 原因                     | 解決方法  |
|--|------------------------|---|
| システムの電源が入らず、コ<br>ンピュータ前面のランプが<br>点滅していない | システムの電源を入れることが<br>できない | 電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハード<br>ディスク ドライブ ランプが緑色に点灯した<br>ら、以下の操作を行います                      |
|  |                        | 1. 電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。正しい電圧は地域によって異なります(日本国内では、通常、115Vに設定します) |
|  |                        | 2. システム ボードの3.3V auxランプが点灯<br>するまで、拡張カードを1枚ずつ取り外し<br>ます                             |
|  |                        | 3. システム ボードを交換します   |
|  |                        | または   |
|  |                        | 電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハード<br>ディスク ドライブ ランプが緑色に点灯しな<br>い場合は、以下の操作を行います                   |
|  |                        | <ol> <li>コンピュータ本体が、電力が供給されているACコンセントに接続されていることを確認します</li> </ol>                     |
|  |                        | 2. カバーを開けて、電源ボタン ハーネスが<br>システム ボードに正しく接続されている<br>ことを確認します                           |
|  |                        | 3. 電力ケーブルが両方ともシステム ボード<br>に正しく接続されているか確認します   |
|  |                        | 4. システム ボードの3.3V auxランプが点灯<br>しているか確認します。点灯している場<br>合は、電源ボタン ハーネスを交換します             |
|  |                        | 5. システム ボードの3.3V auxランプが点灯<br>していない場合は、電源装置を交換しま<br>す                               |
|  |                        | 6. システム ボードを交換します   |

# 電源に関するトラブルの解決方法

#### 電源に関するトラブルの解決方法

| トラブル  | 原因  | 解決方法  |
|---|---|---|
| 電源装置がすぐにシャットダウンする                               | コンピュータ本体の背面に<br>ある電圧選択スイッチが正<br>しい電圧(115Vまたは230V)<br>に設定されていない      | スライド スイッチを正しいAC電圧側に切り替えます(日本国内では、通常115Vを選択します)  |
|   | 電源内部の故障により電源<br>が入らない   | 電源装置を交換します(修理受付窓口にご連絡ください)  |
| コンピュータの電源が自動的に切れ、電源ランプが1秒間隔で2回赤色に点滅した後に、2秒間休止する | 本体内部の温度が以下の理<br>由により動作範囲を超えて<br>いたためサーマル保護機能<br>が働いた                | 1. コンピュータの通気口がふさがれていないこと、およびプロセッサの冷却用ファンが稼動していることを確認します   |
|   | ファンの動作が妨げられているかファンが回転していない。または、ヒートシンク/ファン アセンブリが正しくプロセッサに取り付けられていない | 2. カバーを開けて電源ボタンを押し、プロセッサファンが回転するか確認します。<br>プロセッサファンが回転しない場合は、ファンのケーブルがシステム ボードヘッダに接続されていることを確認します。また、ファンが正しく取り付けられていることを確認します |
|   |   | <ol> <li>ファンおよびケーブルが正しく取り付けられていても回転しない場合は、プロセッサファンを交換します</li> </ol>   |
|   |   | 4. プロセッサ ヒートシンクを取り付けなおして、ファン アセンブリが正しく取り付けられていることを確認します上記の方法で問題が解決しない場合は、修理受付窓口に問い合わせます                                       |

#### 電源に関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル  | 原因                       | 解  | <del></del>   |
|---|--------------------------|----|---|
| 電源ランプが2秒間隔で赤色に点滅する<br>または<br>電源ランプが1秒間隔で4回赤色に点滅した後に、2秒間休止する | 電源の障害が発生した(電源<br>装置の過負荷) | 1. | 電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。正しい電圧は地域によって異なります(日本国内では、通常、115Vに設定します)  |
|   |                          | 2. | カバーを開けて、4線の電源ケーブルが<br>システム ボードのコネクタに接続され<br>ていることを確認します   |
|   |                          | 3. | トラブルの原因になっているデバイスを検出するため、すべてのデバイス(ハードディスクドライブ、ディスケットドライブ、オプティカルドライブ、および拡張カードなど)を取り外してコンピュータの電源を入れます。POSTが起動したら電源を切り、障害が発生するまでデバイスを1つずつ取り付けなおします。障害の原因になっているデバイスを交換します。デバイスが正しく機能して、すべてのデバイスが正しく機能しているか確認します |
|   |                          | 4. | 電源装置を交換します  |
|   |                          | 5. | システム ボードを交換します  |

#### 電源に関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル                        | 原因                     | 解決方法   |
|-----------------------------|------------------------|--|
| システムの電源が入らず、ランプ<br>が点滅していない | システムの電源を入れるこ<br>とができない | 電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスク ドライブ ランプが緑色に点りしたら、以下の操作を行います                                       |
|                             |                        | 1. 電源装置の裏側にある電圧選択スイ<br>チが正しい電圧に設定されているこ。<br>を確認します。正しい電圧は地域によて異なります(日本国内では、通常<br>115Vに設定します) |
|                             |                        | <ol> <li>システム ボードの3.3V auxランプが、<br/>灯するまで、拡張カードを1枚ずつ取<br/>外します</li> </ol>                    |
|                             |                        | 3. システム ボードを交換します  |
|                             |                        | または  |
|                             |                        | 電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハドディスク ドライブ ランプが緑色に点しない場合は、以下の操作を行います                                      |
|                             |                        | <ol> <li>コンピュータ本体が、電力が供給されいるACコンセントに接続されているとを確認します</li> </ol>                                |
|                             |                        | 2. カバーを開けて、電源ボタン ハーネス<br>システム ボードに正しく接続されて<br>ることを確認します                                      |
|                             |                        | 3. 電力ケーブルが両方ともシステム ボ<br>ドに正しく接続されていることを確<br>します  |
|                             |                        | 4. システム ボードの3.3V aux ランプが<br>灯しているか確認します。 点灯してい<br>場合は、電源ボタン ハーネスを交換<br>ます                   |
|                             |                        | 5. システム ボードの3.3V aux ランプが<br>灯していない場合は、電源装置を交換<br>ます   |
|                             |                        | 6. システム ボードを交換します  |

# ディスケット ドライブに関するトラブルの解決方法

ここでは、ディスケットやディスケットドライブに関する一般的なトラブル とその解決方法について説明します。



ディスケット ドライブを増設するなどの新しいハードウェアを取り付ける ディスケットドフィンを増取りるほといかし、 場合、コンピュータの再設定が必要となることがあります。詳しくは、この 章の「ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法」を参照してく ださい。

#### ディスケット ドライブに関するトラブルの解決方法

| トラブル                   | 原因   | 解決方法  |
|------------------------|--|---|
| ドライブ ランプが点灯したまま<br>になる | ディスケットが壊れている   | Microsoft Windows 2000およびMicrosoft Windows XPで[スタート]メニューから[プログラム](または[すべてのプログラム])→ [アクセサリ]→[エクスプローラ]の順に選択し、ドライブ名を右クリックすると表示されるメニューから[プロパティ]を選択して、[ツール]タブの[チェックする]をクリックします |
|                        | ディスケットが正しく挿入<br>されていない   | ディスケットを取り出し、再び挿入します   |
|                        | イジェクト ボタンをきちん<br>と押していない   | イジェクト ボタンを押し込みます  |
|                        | ディスケットのファイルが<br>壊れている<br>-   | 使用中のプログラムを確認します   |
|                        | ドライブ ケーブルが正しく<br>接続されていない  | 本体のカバーを開けて、ドライブ ケーブル<br>を正しく接続します。4本のピンがすべて接<br>続されていることを確認します  |
| ドライブが認識されない            | ドライブ ケーブルが正しく<br>接続されていない  | ディスケット ドライブのデータ ケーブル<br>と電源ケーブルを正しく接続します  |
|                        | リムーバブル ドライブが正<br>しく接続されていない<br>  | ドライブを正しく接続します   |
|                        | ドライブロック セキュリティ (DriveLock Security) が有効のときに、システムを稼動させたままリムーバブルハードディスク ドライブを接続しようとした (一部のモデルのみ) | Windows を終了してコンピュータの電源を切ります。マルチベイにドライブをしっかりと挿入します。コンピュータの電源を入れます  |

#### ディスケット ドライブに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル                  | 原因                               | 解決方法  |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| ディスケットに書き込めない         | ディスケットがフォーマッ<br>トされていない          | ディスケットをフォーマットします  |
|                       | ディスケットが書き込み禁<br>止になっている          | 別のディスケットを使用するか、書き込み禁<br>止を解除します   |
|                       | 間違ったドライブに書き込<br>もうとしている          | 書き込み先のドライブ名を確認します   |
|                       | ディスケットに十分な空き<br>領域がない            | 別のディスケットを使用します  |
|                       | ディスケットへの書き込み<br>禁止が設定されている       | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティ<br>リティを使って、ストレージ セキュリティ<br>機能を無効にします   |
|                       | ディスケットが壊れている                     | 新しいディスケットに交換します   |
| ディスケットをフォーマットで<br>きない | ディスケットの指定が誤っている                  | MS-DOS®でディスケットをフォーマットする際には、ディスケットの容量を指定しなければならないことがあります。 例えば、 Aドライブの 1.44MB のディスケットをフォーマットするには、 MS-DOSプロンプトで次のように入力します FORMAT A: /F:1.44  |
| ディスク操作でエラーが発生した       | ディレクトリ構造または<br>ファイルに問題がある        | Windows 2000およびWindows XPで[スタート] メニューから[プログラム](または[すべてのプログラム]) $\rightarrow$ [アクセサリ] $\rightarrow$ [エクスプローラ]の順に選択し、ドライブ名を右クリックすると表示されるメニューから[プロパティ]を選択して、[ツール]タブの[チェックする]をクリックします |
| ディスケットから読み込めない        | ディスケットがフォーマッ<br>トされていない          | ディスケットをフォーマットします 1. Windowsエクスプローラで、ディスケット(A)ドライブを選択します 2. ドライブ名を右クリックし、[フォーマッ  |
|                       |                                  | 2. トライン名を右グリックし、[フォーマット]を選択します  |
|                       |                                  | 3. 希望のオプションを選択し、[開始]をク<br>リックしてディスケットのフォーマッ<br>トを開始します  |
|                       | ドライブの種類とディス<br>ケットの種類が合っていな<br>い | ディスケットの種類を調べ、ドライブに合ったディスケットを使用します   |

#### ディスケット ドライブに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル   | 原因   | 解決方法   |
|--|--|--|
| ディスケットから読み込めない<br>(続き)                           | 間違ったドライブから読み<br>込もうとしている                                       | 読み込み元のドライブ名を確認します  |
|  |  | 新しいディスケットに交換します  |
| 「Invalid system disk」というメッセージが表示された              | コンピュータの起動に必要<br>なシステム ファイルが含ま<br>れていないディスケットが<br>ドライブに挿入されている  | ドライブの動作が停止したら、ディスケット<br>を取り出し、スペースバーを押します。 コン<br>ピュータが起動します  |
|  | ディスケットにエラーが発<br>生した  | 電源ボタンを押してコンピュータを再起動<br>します   |
| 「Nonsystem disk/NTLDR missing」<br>というメッセージが表示された | システム ディスケット以外<br>のディスケットから起動し<br>ようとした                         | ディスケットをドライブから取り出すか、ま<br>たは起動可能なディスケットに入れ替えて、<br>どれかキーを押します   |
| ディスケットから起動できない                                   | ディスケットがブート可能<br>でない  | ブート可能なディスケットと交換します   |
|  | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティでディスケットからの起動が無効 に設定されている            | コンピュータ セットアップ(F10)ユーティ<br>リティを実行し、[ストレージ](Storage)→<br>[起動順序](Boot Order)の順に選択して、<br>ディスケットからの起動を有効に設定しま<br>す          |
|  | コンピュータ セットアップ<br>(F10) ユーティリティでリムーバブル メディアからの<br>起動が無効に設定されている | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティ<br>リティを実行し、[ストレージ]→[ストレージ<br>オプション](Storage Options)の順に選択<br>して、リムーバブル メディアからの起動を<br>有効に設定します |
|  | ディスケットの MBR 検証<br>(Diskette MBR Validation) が<br>有効に設定されている    | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティ<br>リティを実行し、[ストレージ]→[ストレージ<br>オプション]の順に選択して、ディスケット<br>のMBR検証を無効に設定します                          |

# ハードディスク ドライブに関するトラブルの解決方法

#### ハードディスク ドライブに関するトラブルの解決方法

| トラブル                      | 原因   | 解決方法  |
|---------------------------|--|---|
| ハードディスク ドライブ エラー<br>が発生した | ハードディスク ドライブに<br>不良セクタまたは障害があ<br>る                           | ユーティリティを使用して不良セクタを特定し、使用しないように設定します。必要に応じて、ハードディスクをフォーマットしなおします   |
| ディスク操作でエラーが発生した           | ディレクトリ構造または<br>ファイルに問題がある                                    | Windows 2000およびWindows XPで[スタート] メニューから[プログラム](または[すべてのプログラム]) $\rightarrow$ [アクセサリ] $\rightarrow$ [エクスプローラ]の順に選択し、ドライブ名を右クリックすると表示されるメニューから[プロパティ]を選択して、[ツール]タブの[チェックする]をクリックします   |
| ドライブが認識(識別)されない           | ドライブ ケーブルが正しく<br>接続されていない                                    | ドライブ ケーブルを正しく接続します  |
|                           | システムが、取り付けられた装置を自動的に認識できない                                   | 「ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法」にある「取り付けたハードウェアが認識されない」を参照してください。それでも装置が認識されない場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで装置が一覧に表示される場合は、ドライバに問題があります。一覧に表示されなります。<br>新しく取り付けたドライブが認識されない場合は、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行して、[カスタム] (Advanced) → [電源投入時オプション] (Power-On Options) → [POST遅延時間(秒単位)] (POST Delay) を選択します |
|                           | ドライブ ジャンパの設定が<br>間違っている                                      | ドライブが2台目であり、1台目と同じケーブルに取り付けた場合は、両方のドライブのジャンパが正しく設定されていることを確認します   |
|                           | ドライブのIDE (ATA) コントローラがコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで無効に設定されている | コンピュータ セットアップ(F10)ユーティリティを実行し、[ストレージ](Storage)→ [ストレージ オプション](Storage Options)の順に選択して、プライマリおよびセカンダリIDE(ATA)コントローラを有効に設定します  |

2-14

#### ハードディスク ドライブに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル   | 原因  | 解決方法   |
|--|---|--|
| ドライブが認識 (識別) されない<br>(続き)                        | 電源投入直後のドライブの<br>応答が遅い                               | コンピュータ セット アップ(F10)ユーティリティを実行し、[カスタム](Advanced)→<br>[電源投入時オプション](Power-On Options)<br>の順に選択して、POST遅延の値を増やしま<br>す   |
| 「Nonsystem disk/NTLDR missing」<br>というメッセージが表示された | 起動可能ディスケット以外<br>のディスケットから起動し<br>ようとした               | ディスケットをドライブから取り出します  |
|  | ハードディスク ドライブから起動しようとしたが、ハードディスクが壊れていた               | 起動可能なディスケットをディスケットドライブに挿入してコンピュータを再起動します ディスケット ドライブから起動して[マスタ ブート レコード セキュリティ] (Master Boot Record Security)を有効にしていてもハードディスク ドライブにアクセスできない場合は、以前保存しておいたMBRイメージを復元してみます。コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティを実行して[セキュリティ] (Security) $\rightarrow$ [マスタブート レコードの復元] (Restore Master Boot Record)の順に選択します |
|  | システム ファイルが存在しないか正しくインストール<br>されていない                 | 起動可能なディスケットをディスケット ドライブに挿入してコンピュータを再起動します。ハードディスク ドライブのパーティションとフォーマットを確認します。必要に応じて、使用するオペレーティング システムに適したシステム ファイルをインストールします  |
|  | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティでハードディスクからの起動が無効に設定されている | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行して[ストレージ] (Storage) の [起動順序] (Boot Order) リストでハードディスクからの起動を有効に設定します  |
| 2台目のUltra ATA ハードディスク ドライブの性能が活かされていない           | 使用しているケーブルの種<br>類が適切でない                             | 2台目のUltra ATAハードディスク ドライブ<br>の接続には、80芯Ultra ATAケーブルを使用<br>します。80芯Ultra ATAケーブルは一部のモ<br>デルには付属しています   |
|  | 低速および高速の両方の<br>UATAデバイスが、同じデー<br>タ ケーブルに接続されてい<br>る | 低速のUATAデバイスを、システム ボードの<br>セカンダリIDE(ATA)コントローラに接続<br>されている別のデータ ケーブルにつなぎま<br>す  |

#### ハードディスク ドライブに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル          | 原因                          | 解決方法  |
|---------------|-----------------------------|---|
| コンピュータが起動しない  | ハードディスク ドライブが<br>壊れている      | ビープ音とコンピュータ前面のランプを確認します。考えられる原因については、「付録A POSTエラー メッセージ」を参照してください<br>詳しくは、サポート窓口にお問い合わせください           |
| コンピュータがロックされた | 使用中のプログラムがコマ<br>ンドに応答しなくなった | 通常のWindowsのシャットダウン手順を実行してみます。実行できない場合は、コンピュータの電源が切れるまで4秒以上電源ボタンを押し続けます。コンピュータを起動しなおすには、電源ボタンをもう一度押します |

## モニタに関するトラブルの解決方法

モニタにトラブルが生じたときには、モニタに付属のマニュアルと、以下の 解決方法を参照してください。

#### モニタに関するトラブルの解決方法

| トラブル                                    | 原因  | 解決方法   |
|---|---|--|
| モニタ画面に何も表示されない                          | モニタの電源が入っていない(モニタ ランプが点灯していない)                                      | モニタの電源を入れます(モニタ ランプが<br>点灯することを確認します)  |
|   | モニタ ケーブルが正しく接<br>続されていない  | モニタと本体の間のケーブル、およびモニタ<br>とACコンセントの間のケーブルの接続を確<br>認します   |
|   | 画面表示を消すユーティリティがインストールされているか、または省電力モード<br>(Energy Saver Mode) に入っている | どれかキーを押すかマウス ボタンをクリックし、パスワードが設定されている場合はパスワードを入力します   |
|   | システムROMの障害。システムがブート ブロックROM<br>モードで稼動しています<br>(ビープ音を8回鳴らして警告します)    | ROMPaqディスケットを使用してROMをリフレッシュします。詳しくは、『デスクトップ マネジメントについて』のブート ブロックROMの説明を参照してください                |
|   | 固定同期モニタを使ってい<br>るのに、選択した解像度で同<br>調しない                               | 選択した解像度と同じ水平走査速度でモニ<br>タに表示可能かどうか確認します   |
|   | コンピュータがスタンバイ<br>モードになっている   | 電源ボタンを押して、スタンバイ モードか<br>ら復帰します   |
| <b>注意</b> :スタンバイ モードから<br>ピュータがシャットダウンし | 復帰するときに、電源ボタンを4秒<br>、データが損失します。                                     | 以上押さないでください。4秒以上押すと、コン   |
|   | モニタ ケーブルが間違った<br>コネクタに接続されている                                       | コンピュータに、統合グラフィックス コネクタとAGPカード コネクタの両方が装備されている場合は、モニタ ケーブルをコンピュータ背面の拡張カード領域にあるAGPカード コネクタに接続します |

#### モニタに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル   | 原因   | 解決方法   |
|--|--|--|
| モニタ画面に何も表示されない<br>(続き)                       | コンピュータのモニタ設定<br>にモニタが対応していない   | 1. コンピュータを再起動します。起動時の<br>画面の右下隅に「Press F8」と表示され<br>たら <b>[F8]</b> キーを押します        |
|  |  | <ol> <li>キーボードの矢印キーを使用して[Enable<br/>VGA Mode]を選択し、[Enter]キーを押<br/>します</li> </ol> |
|  |  | <ol> <li>Windowsの[コントロール パネル]で、[画面]アイコンをダブルクリックして[設定]<br/>タブを選択します</li> </ol>    |
|  |  | 4. スライダを使用して解像度を設定しな<br>おします   |
| 電源ランプが1秒間隔で6回赤色に点滅すると同時にビープ音が6回鳴り、その後2秒間休止する | プレビデオのグラフィックス<br>エラー   | グラフィックス カードが挿入されている場合は、以下のように操作します   |
|  |  | <ol> <li>グラフィックス カードを挿入しなおしてシステムの電源を入れます</li> </ol>                              |
|  |  | 2. グラフィックス カードを交換します   |
|  |  | 3. システム ボードを交換します  |
|  |  | 内蔵グラフィックスが搭載されている場合<br>は、システム ボードを交換します  |
| 省電力機能を有効にすると、モニ<br>タが正しく動作しない                | 省電力機能がないモニタで、<br>省電力機能が有効に設定さ<br>れている                                  | 省電力機能を無効(Disable)に設定します  |
| 表示がぼやける                                      | 輝度とコントラストが正し<br>く調節されていない  | モニタの輝度とコントラストを調節します  |
|  | ケーブルを正しく接続して<br>いない  | グラフィックス ケーブルの一方の端をモニタ コネクタに、もう一方の端をモニタに<br>しっかり接続します                             |
| 表示がぼやける、または必要な解<br>像度に設定できない                 | グラフィックス コントロー<br>ラをアップグレードした際<br>に、正しいグラフィックス ド<br>ライバをインストールして<br>いない | アップグレード キットに付属のビデオ ドライバをインストールします(アップグレード キットは一部のモデルに付属)                         |
|  | モニタが設定された解像度<br>をサポートしていない   | 解像度を変更します  |

#### モニタに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル  | 原因   | 解決方法  |
|---|--|---|
| 画像が壊れたり、うねり、乱れ、<br>ちらつきがある  | モニタ ケーブルが正しく接<br>続されていない。またはモニ<br>タが正しく調整されていない<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | <ol> <li>モニタケーブルを正しく接続します</li> <li>モニタを2つ接続している場合、またはすぐ近くに別のモニタがある場合は、電波障害を起こさないようにモニタを離します</li> <li>蛍光灯やファンの位置がモニタに近すぎる可能性があります</li> <li>モニタを消磁します。手順については、モニ</li> </ol>   |
| CRTモニタの電源を入れると、振<br>動音またはガタガタという音が<br>する  | る<br>モニタを消磁するコイルが<br>作動した  | タに付属の説明書を参照してください<br>不具合ではありません。モニタの電源を入れると消磁用のコイルが作動することは正常な状態です   |
| CRTモニタの内部からカチッとい<br>う音がする   | モニタの内部で継電器が作<br>動した  | 不具合ではありません。一部のモニタでは、<br>電源のオン/オフ、スタンバイ モードの起動/終了、および解像度の変更を行ったとき<br>にカチッという音がします  |
| フラット パネル モニタの内部か<br>ら高ピッチの音がする  | 輝度またはコントラストの<br>設定値が高すぎる   | 輝度またはコントラストの設定値を下げま<br>す  |
| 焦点がぼやける、線、ゴースト、または影が表示される、画面上を上下に移動する横線が表示される、または画像を画面の中央に表示できない (アナログVGA 入力のフラットパネル モニタのみ) | フラット パネル モニタの内<br>蔵デジタル変換回線がグラ<br>フィックス カードの出力の<br>同期を正しく解釈できない<br>可能性がある              | 1. モニタのオンスクリーン ディスプレイメニューで、モニタの [Auto-Adjustment] (自動調整) オプションを選択します  2. [Clock] (クロック) および[Clock Phase] (クロック フェーズ) オンスクリーンディスプレイ機能を手動で同期させます。同期を補助する SoftPaq をダウンロードするには、次のWebサイトにアクセスして該当するモニタを選択し、SP20930またはSP22333をダウンロードしますwww.hp.com/country/jp/jpn/support.html |
| 一部の記号が正しく表示されない<br>い  | 使用しているフォントでは<br>その記号を表示できない  | 文字コード表を使用して該当する記号を選択します。[スタート]→[プログラム](または[すべてのプログラム])→[アクセサリ]→[システム ツール]→[文字コード表]の順に選択します。記号を文字コード表から文書にコピーできます  |

## オーディオに関するトラブルの解決方法

お使いのコンピュータにオーディオ機能が装備されており、オーディオやサウンドに関するトラブルが生じたときには、以下の解決方法を参照してください。

#### オーディオに関するトラブルの解決方法

| トラブル                     | 原因  | 解決方法  |
|--------------------------|---|---|
| スピーカまたはヘッドフォンか<br>ら音が出ない | ソフトウェアで設定するス<br>ピーカのボリュームが低い                              | タスクバーの[スピーカ](音量)アイコンを<br>ダブルクリックし、[ミュート]がオンになっ<br>ていないことを確認してから、スライダを使<br>用して音量を調節します |
|                          | 外付けのスピーカがオフに<br>なっている                                     | 外付けのスピーカをオンにします   |
|                          | 外付けのスピーカが間違っ<br>たコネクタに接続されてい<br>る                         | コンピュータ本体およびスピーカに付属の<br>説明書を参照して正しい接続方法を確認し<br>ます                                      |
|                          | オーディオのケーブルが接<br>続されていない                                   | CD-ROM またはDVD-ROMドライブをオーディオ ケーブルでシステム ボードに接続します                                       |
|                          | デジタルCDオーディオが無<br>効に設定されている                                | 以下の手順に従って、デジタルCDオーディ<br>オを有効に設定します  |
|                          |   | <ol> <li>[コントロール パネル]から[システム]を<br/>選択します</li> </ol>                                   |
|                          |   | 2. [ハードウェア]タブで[デバイス マネー<br>ジャ]ボタンをクリックします   |
|                          |   | 3. CDまたはDVDデバイスを右クリックして[プロパティ]を選択します  |
|                          |   | 4. [プロパティ]タブで、[このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする]がオンになっていることを確認します                        |
|                          | ラインアウト コネクタに接<br>続しているヘッドフォンま<br>たはデバイスが消音(ミュー<br>ト)されている | ヘッドフォンまたは外部スピーカの電源を<br>入れるか、ラインアウト コネクタとの接続<br>を取り外します                                |

#### オーディオに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル                          | 原因                        | 解決方法  |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| スピーカまたはヘッドフォンか<br>ら音がでない (続き) | 音量が消音(ミュート)され<br>ている      | <ul> <li>1. [コントロール パネル]から、[サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]→[サウンドとオーディオ デバイス]の順に選択しますまたは [コントロール パネル]から、[サウンドとマルチメディア]→[オーディオ]タブ→[音の再生]項目の[音量]ボタンの順に選択します</li> </ul> |
|                               |                           | 2. [ミュート]チェック ボックスをクリッ<br>クしてオフにします   |
|                               | コンピュータがスタンバイ<br>モードになっている | 電源ボタンを押して、スタンバイ モードから復帰します  |

↑ 注意:スタンバイ モードから復帰するときに、電源ボタンを4秒以上押さないでください。4秒以上押すと、コンピュータがシャットダウンし、データが損失します。

スピーカまたはヘッドフォンから雑音が聞こえる、または何も聞こえない

コンピュータが適切なスピーカ/ヘッドフォンの種類または出力を検出できない可能性がある。または、アナログ/デジタルの自動認識機能が作動していない

- 1. ステレオ コネクタ付きのデジタル スピーカを使用中に、システムが自動的にデジタル方式に切り換わるようにしたい場合は、自動認識機能が正しく作動するように、ステレオ/モノラル アダプタを使用します
- ステレオ/モノラル アダプタが使用できない場合は、マルチメディア デバイスのプロパティを使用して、手動でオーディオ信号をアナログからデジタルに切り換えます
- 3. ヘッドフォンにモノラル アダプタが付いている場合は、マルチメディア デバイスのプロパティを使用して、システムをアナログ出力に切り換えます

オーディオ出力モードを変更する方法について詳しくは、「付録Dアナログ/デジタルオーディオ出力の設定」を参照してください



出力モードをデジタルに設定すると、出力モードを自動認識モードまたはアナログ モードに戻すまで、内蔵スピー カと外部アナログ スピーカはオーディオを出力しません。

出力モードをアナログに設定すると、出力モードを自動認識モードまたはデジタル モードに戻すまで、外部デジタル スピーカは機能しません。

詳しくは、「付録Dアナログ/デジタルオーディオ出力の設定」を参照してください。

### オーディオに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル                        | 原因  | 解決方法  |
|-----------------------------|---|---|
| 音が途切れる                      | 起動している他のアプリ<br>ケーションによってプロ<br>セッサリソースが使用され<br>ている | プロセッサに負荷がかかるアプリケーショ<br>ンをすべて終了します   |
| オーディオの録音中にコン<br>ピュータがロックされる | ハードディスクに十分な空<br>き領域がない                            | 録音する前に、ハードディスクに十分な空き<br>領域があることを確認します。 オーディオ<br>ファイルを圧縮形式で録音することもでき<br>ます |

# プリンタに関するトラブルの解決方法

プリンタにトラブルが生じたときには、プリンタに付属のマニュアルと、以下の解決方法を参照してください。

### プリンタに関するトラブルの解決方法

| トラブル                   | 原因   | 解決方法   |
|------------------------|--|--|
| プリンタから印字されない           | プリンタの電源が入ってい<br>ないか、オンラインの状態に<br>なっていない            | プリンタの電源を入れ、オンラインにします   |
|                        | 実行中のアプリケーション<br>に合ったプリンタ ドライバ<br>がインストールされていな<br>い | <ol> <li>アプリケーションに合ったプリンタ ドライバをインストールします</li> <li>MS-DOSコマンド DIR C:¥&gt;[プリンタポート] ([プリンタポート]にはお使いのプリンタのアドレスを指定してください) を実行して印字してみます プリンタが動作するようであれば、プリンタドライバをロードしなおします</li> </ol> |
|                        | ネットワーク上でのプリン<br>タの場合、プリンタをネット<br>ワークに接続していない       | プリンタをネットワークに正しく接続しま<br>す   |
|                        | プリンタが故障している  | プリンタのセルフテストを実行します  |
| プリンタの電源が入らない           | 電源コードが正しく接続さ<br>れていない                              | 電源コードとACコンセントをチェックし、<br>電源コードを接続しなおします   |
| 文字化けして印字される            | 実行中のアプリケーション<br>に合ったプリンタ ドライバ<br>がインストールされていな<br>い | アプリケーションに合ったプリンタ ドライ<br>バをインストールします  |
|                        | プリンタ ケーブルが正しく<br>接続されていない                          | プリンタ ケーブルを接続しなおします   |
|                        | プリンタのメモリに負荷が<br>かかった                               | プリンタの電源を切ってから、電源を入れな<br>おします   |
| プリンタのオンラインのランプ<br>が消えた | プリンタが用紙切れになっ<br>た                                  | 用紙トレイに紙を補充し、オンラインにしま<br>す  |

# キーボードとマウスに関するトラブルの解決方法

キーボードまたはマウスにトラブルが生じたときには、キーボードまたはマウスに付属のマニュアルと、以下の解決方法を参照してください。

### キーボードに関するトラブルの解決方法

| トラブル                             | 原因                          | 解決方法   |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| キーボードからのコマンドおよ<br>び入力がコンピュータで認識さ | キーボード コネクタが正し<br>く接続されていない  | 1. Windowsデスクトップで、[スタート]を<br>クリックします   |
| れない                              |                             | <ol> <li>[シャットダウン]をクリックします。</li> <li>[Windowsのシャットダウン]ダイアログボックスが表示されます</li> </ol>                                    |
|                                  |                             | 3. [シャットダウン]を選択します   |
|                                  |                             | 4. シャットダウンが完了したら、キーボード コネクタをコンピュータの背面に接続しなおしてからコンピュータを再起動します   |
|                                  | 使用中のプログラムがコマ<br>ンドに応答しなくなった | マウスを使ってコンピュータをシャットダ<br>ウンしてから再起動します  |
|                                  | キーボードを修理する必要<br>がある         | 詳しくは、サポート窓口にお問い合わせください   |
|                                  | コンピュータがスタンバイ<br>モードになっている   | 電源ボタンを押して、スタンバイ モードから復帰します   |
| 注意:スタンバイ モードから<br>ピュータがシャットダウンし、 |                             | 以上押さないでください。4秒以上押すと、コン   |
| テンキーの矢印キーを押しても、<br>カーソルが移動しない    | 数字入力モードになってい<br>る           | [Num Lock]キーを押します。Num Lockランプが消えている時に、テンキーを矢印キーとして使用できます。[Num Lock]キーはコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで無効 (または有効) に設定できます |

### マウスに関するトラブルの解決方法

| トラブル                                       | 原因                                      | 解決方法   |
|--|---|--|
| マウスが手の動きに反応しない<br>か、動きが緩慢である               | マウス コネクタが、コン<br>ピュータの背面に正しく接<br>続されていない | キーボードを使用してコンピュータを<br>シャットダウンします  |
|  |   | <ol> <li>[Ctrl] キーと [Esc] キーを同時に押すか、<br/>Windowsロゴ キーを押して、[スタート]<br/>メニューを表示します</li> </ol> |
|  |   | 2. 上下矢印キーを使って[シャットダウン]<br>を選択し、 <b>[Enter]</b> キーを押します                                     |
|  |   | 3. 上下矢印キーを使って [ 電源を切れる状態にする]、[シャットダウン]、または[電源を切る]を選択し、 <b>[Enter]</b> キーを押します              |
|  |   | 4. シャットダウンが完了したら、マウス<br>コネクタをコンピュータの背面 (または<br>キーボード) に接続してからコンピュー<br>タを再起動します             |
|  | 使用中のプログラムがコマ<br>ンドに応答しなくなった             | キーボードを使ってコンピュータをシャッ<br>トダウンしてから再起動します  |
|  | マウスを修理する必要がある                           | 詳しくは、サポート窓口にお問い合わせください   |
|  | コンピュータがスタンバイ<br>モードになっている               | 電源ボタンを押して、スタンバイ モードから復帰します   |
| 注意:スタンバイ モードから<br>ピュータがシャットダウンし、           |   | 以上押さないでください。4秒以上押すと、コン   |
| マウスが垂直方向または水平方<br>向にしか動かない、または動きが<br>ぎこちない | マウスのローラー ボールが<br>汚れている                  | マウスの底面のローラー ボール カバーを<br>取り外し、市販のマウス クリーニング キッ<br>トでボールを清掃します                               |

# ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法

ディスケットドライブを増設するなど、新しいハードウェアを取り付ける場合、コンピュータを再設定しなければならないことがあります。プラグアンドプレイ対応の装置を取り付けた場合、Windows 2000およびWindows XPは自動的に装置を認識しコンピュータを再設定します。プラグアンドプレイに対応していない装置を取り付けた場合は、新しいハードウェアの取り付けが完了した後でコンピュータを再設定する必要があります。Windows 2000の場合は[コントロールパネル]の[ハードウェアの追加と削除]アイコンを選択(Windows XPの場合は[コントロールパネル]をクラシック表示に切り替えて[ハードウェアの追加]ウィザードを使用)し、画面の指示に従って操作してください。

#### ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法

| トラブル               | 原因  | 解決方法  |
|--------------------|---|---|
| 取り付けたハードウェアが認識されない | デバイスが正しく取り付け<br>られていないか、接続されて<br>いない  | デバイスが正しく取り付けられ、確実に接続<br>されていること、およびコネクタ内でピンが<br>折れ曲がっていないことを確認します   |
|                    | 取り付けたハードウェアの<br>ケーブルが正しく接続され<br>ていないか、電源コードが外<br>れている                                 | すべてのケーブルと電源コードを正しく接続します   |
|                    | 取り付けた外部装置の電源 が入っていない  | 本体の電源を切ってから、外部装置の電源を<br>入れ、次に本体の電源を再度入れます   |
|                    | コンピュータのコンフィ<br>ギュレーションを変更する<br>よう促すメッセージが表示<br>されたが、実行しなかった                           | コンピュータを再起動し、画面の指示に従ってコンフィギュレーションを変更します  |
|                    | プラグ アンド プレイ対応<br>ボードを追加した際にデ<br>フォルトのコンフィギュ<br>レーションが他の装置と競<br>合したため、自動的に設定さ<br>れなかった | Windows 2000 またはWindows XPの[デバイス マネージャ]を使用して、ボードの自動設定の選択を解除し、リソースの競合を発生させない基本コンフィギュレーションを選択します。または、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用して、リソースの競合の原因となっている装置を設定しなおしたり、無効に設定したりすることもできます |

### ハードウェアの取り付けに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル                             | 原因   | 解決方法  |
|----------------------------------|--|---|
| コンピュータが起動しない                     | アップグレード時に正しい<br>メモリ モジュールが使用されなかった。または、メモリ<br>モジュールが正しい場所に<br>取り付けられていない | 1. システムに付属のマニュアルを参照して、正しいメモリ モジュールを使用していること、および正しく取り付けられていることをを確認します              |
|                                  |  | <ol> <li>ビープ音とキーボードのランプを確認します。考えられる原因については、「付録A POSTエラーメッセージ」を参照してください</li> </ol> |
|                                  |  | 3. 問題が解決しない場合は、サポート窓口<br>にお問い合わせください  |
| 電源ランプが1秒間隔で5回赤色に点滅すると同時にビープ音が5   | メモリが正しく取り付けら<br>れていない、またはメモリに<br>障害がある                                   | <ol> <li>DIMMを取り付けなおして、システムの<br/>電源を入れます</li> </ol>                               |
| 回鳴り、その後2秒間休止する                   |  | <ol> <li>DIMMを一度に1つずつ取り外して交換<br/>し、故障したモジュールを特定します</li> </ol>                     |
|                                  |  | 3. 他社製のメモリを HP 製のメモリに交換<br>します  |
|                                  |  | 4. システム ボードを交換します   |
| 電源ランプが 1 秒間隔で6回赤色に点滅すると同時にビープ音が6 | ビデオ カードが正しく挿入<br>されていないか、ビデオ カー  | グラフィックス カードが挿入されている場合は、以下のように操作します  |
| 回鳴り、その後2秒間休止する                   | ドまたはシステム ボードに<br>障害がある   | <ol> <li>グラフィックス カードを挿入しなおしてシステムの電源を入れます</li> </ol>                               |
|                                  |  | 2. グラフィックス カードを交換します  |
|                                  |  | 3. システム ボードを交換します   |
|                                  |  | 内蔵グラフィックスが搭載されている場合<br>は、システム ボードを交換します   |

# ネットワークに関するトラブルの解決方法

ネットワークにトラブルが生じたときには、以下の解決方法を参照してください。

### ネットワークに関するトラブルの解決方法

| トラブル   | 原因                            | 解決方法   |
|--|-------------------------------|--|
| Wake-on-LAN 機能が動作しない                                     | Wake-on-LAN機能が有効に設定されていない     | ネットワーク制御アプリケーションを使って、Wake-on-LAN機能を有効に設定します。<br>詳しくは、『デスクトップ マネジメントに<br>ついて』を参照してください  |
| ネットワーク ドライバがネットワーク コントローラを認識<br>しない                      | ネットワーク コントローラが有<br>効に設定されていない | ネットワークに接続します。または、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティか、Windows 2000またはWindows XPで[コントロール パネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]または[ネットワークとインターネット接続]を起動して、ネットワーク コントローラを有効にします |
|  | ネットワーク ドライバが正しく<br>ない         | ネットワーク コントローラに付属の説明書を参照して正しいドライバを確認するか、ネットワーク コントローラの製造元のWebサイトなどから最新版のドライバを入手してインストールします  |
| ネットワーク接続状態ランプ<br>が点灯または点滅しない                             | 正常なネットワーク回線を検出<br>できない        | ネットワーク ケーブル (および変換アダプタ) を正しく接続します  |
| <ul><li>ネットワーク通信中は、<br/>ネットワーク状態ランプ<br/>が点滅します</li></ul> | ネットワーク コントローラが正<br>しく設定されていない | ネットワーク制御アプリケーションを使って、コントローラの動作を確認します。詳しくは、『ネットワーク通信の使い方』を参照してください  |
|  | ネットワーク ドライバが正しく<br>ロードされていない  | ネットワーク ドライバをインストールしなおします。詳しくは、『ネットワーク通信の使い方』を参照してください  |
|  | オートセンス機能が正常に動作<br>していない       | オートセンス機能が有効になっている場合は、オートセンス機能を無効に設定し、適切な通信モードに設定します。オートセンス機能が無効に設定されている場合は、オートセンス機能を有効にします。詳しくは、『ネットワーク通信の使い方』を参照してください                                |

### ネットワークに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル  | 原因   | 解決方法  |
|---|--|---|
| 拡張ボードを取り付けると、<br>ネットワーク コントローラが<br>動かなくなる           | ネットワーク コントローラの割<br>り込みが、他の拡張ボードの割<br>り込みと衝突している    | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティの[カスタム](Advanced)メニューを使用して拡張ボードのリソースの設定を変更します  |
|   | ネットワーク ドライバがない                                     | 拡張ボード用のドライバのインストール時<br>に、誤ってネットワーク ドライバを消して<br>いないか確認します  |
|   | 取り付けられた拡張ボードが<br>ネットワーク カード (NIC) で、<br>内蔵NICと競合する | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティ<br>リティの[カスタム]メニューで、拡張ボード<br>のリソース設定を変更します  |
| 明確な原因がないのに、ネット<br>ワーク コントローラが動かな<br>くなる             | ネットワーク ドライバが破損し<br>ている                             | 本体に添付されているCDからネットワークドライバを再インストールします。最新版のドライバは、弊社のインターネットWebサイト(http://www.hp.com/country/jp/jpn/support.html)で随時公開しています |
|   | ケーブルがしっかり接続されて<br>いない                              | ケーブルの一方の端をネットワーク コネクタに、もう一方の端を正しい機器にしっかりと接続します  |
|   | ネットワーク コントローラに欠<br>陥がある                            | 修理受付窓口へご連絡ください  |
| 新しいネットワーク カードが<br>起動しない                             | 新しいネットワーク カードが故障しているか、業界標準の仕様を満たしていない              | 正常に動作する、業界標準のNICを挿入するか、起動順序を変えて別のソースから起動します   |
| リモート システム インストー<br>ル時にネットワーク サーバに<br>接続できない         | ネットワーク コントローラの構<br>成が正しく設定されていない                   | ネットワークへの接続状況を確認します。<br>DHCPサーバに接続されており、リモート<br>システム インストール サーバにお使いの<br>NIC用のNICドライバが含まれていること<br>を確認します                  |
| コンピュータ セットアップ<br>(F10)ユーティリティが書き込<br>みのないEPROMを検出した | 書き込みのないEPROMがある                                    | 修理受付窓口へご連絡ください  |

### メモリに関するトラブルの解決方法

メモリに関するトラブルが生じたときには、以下の解決方法を参照してください。



注意: ECCメモリをサポートするシステムの場合は、ECCメモリと非ECCメモリを混在させないでください。2種類のメモリを混在させると、オペレーティングシステムが起動しません。

### メモリに関するトラブルの解決方法

| トラブル                                 | 原因                                       | 解決方法  |
|--------------------------------------|--|---|
| メモリの増設後、コンピュータが<br>起動しない、または、コンピュー   | メモリ モジュールの種類や<br>動作速度などの仕様が適切            | お使いのコンピュータに対応する業界標準<br>のメモリ モジュールに交換します   |
| タが正常に動作しない                           | でない。または、新しいメモ<br>リ モジュールが正しく装着<br>されていない | 一部のモデルのコンピュータでは、ECCメモリと非ECCメモリを混在させないでください  |
| 「Out of Memory」というメッセージが表示された        | メモリが正しく設定されて<br>いない                      | 以下の操作でメモリの操作を確認します Windows 2000 の場合: $[コント ロール パネル] \rightarrow [システム] アイコン \rightarrow [詳細] タブ \rightarrow [パフォーマンス オプション] ボタンの順に選択します Windows XPの場合: [コント ロール パネル] \rightarrow [パフォーマンスとメンテナンス] \rightarrow [システム] \rightarrow [詳細設定] タブ \rightarrow [パフォーマンス] 領域の[設定] ボタンの順に選択します$ |
|                                      | アプリケーションを実行す<br>るためのメモリが足りない             | アプリケーションに付属のマニュアルを参<br>照して、必要なメモリ容量を調べ、必要な容<br>量を確保します  |
| POST(電源投入時のセルフ テスト)で表示されるメモリ容量が正しくない | メモリ モジュールが正しく<br>取り付けられていない              | メモリ モジュールが正しく取り付けられ、<br>適切なモジュールが使用されていることを<br>確認します<br>(4GBシステムの場合、実際のメモリ容量<br>より若干少ない容量が表示されます  |
|                                      |  |   |
| 操作中にメモリ不足のエラーが<br>発生した               | メモリ常駐プログラム(TSR)<br>の数が多過ぎる               | 不必要なメモリ常駐プログラム(TSR)を終<br>了します   |
|                                      | アプリケーションを実行す<br>るためのメモリが足りない             | アプリケーションに必要なメモリ容量を確<br>認し、必要な容量を確保します   |

2–30 www.hp.com/jp トラブルシューティング ガイド

### メモリに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル   | 原因                                     | 解決方法  |
|--|--|---|
| 電源ランプが1秒間隔で5回赤色に点滅すると同時にビープ音が5回鳴り、その後2秒間休止する | メモリが正しく取り付けら<br>れていない、またはメモリに<br>障害がある | <ol> <li>DIMMを取り付けなおして、システムの電源を入れます</li> <li>DIMMを一度に1つずつ取り外して交換し、故障したモジュールを特定します</li> <li>他社製のメモリを HP 製のメモリに交換します</li> <li>システム ボードを交換します</li> </ol> |

# プロセッサに関するトラブルの解決方法

プロセッサに関連するトラブルが発生した場合の一般的な原因と解決方法 を、以下の表にまとめます。

### プロセッサに関するトラブルの解決方法

| トラブル                                      | 原因                            | 解決方法   |
|---|-------------------------------|--|
| 十分なパフォーマンスが得られ<br>ない                      | プロセッサが高温に達して<br>いる            | <ol> <li>コンピュータ周辺の通気が妨げられていないことを確認します</li> </ol>         |
|   |                               | 2. ファンが正しく取り付けられ、正常に動作していることを確認します(必要な場合にのみ動作するファンもあります) |
|   |                               | 3. プロセッサのヒートシンクが正しく取<br>り付けられていることを確認します                 |
| 電源ランプが赤色に点灯したま<br>まになる                    | プロセッサが正しく取り付<br>けられていない、または取り | 1. プロセッサが取り付けられているか確<br>認します                             |
| または<br>電源ランプが1秒間隔で3回赤色<br>に点滅した後に、2秒間休止する | 付けられていない                      | 2. プロセッサを取り付けなおします                                       |

# CDおよびDVDに関するトラブルの解決方法

CDおよびDVDドライブにトラブルが生じたときには、以下の解決方法を参照してください。

### CDおよびDVDに関するトラブルの解決方法

| トラブル                                       | 原因   | 解決方法   |
|--|--|--|
| コンピュータがCDまたはDVDド<br>ライブから起動しない             | CDまたはDVDから起動しないようにコンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで設定されている                      | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行し、起動可能ドライブの起動順序を設定します。 リムーバブル メディアからの起動を有効に設定して、起動順序を確認します |
|  | 起動できないCDがドライブ<br>内にある  | 起動できるCDをドライブに挿入してみます   |
| CDまたはDVDドライブが検出されず、ドライバがロードされない            | CDドライブを正しく接続していない。SCSIドライブの場合は、接続が正しくないか、<br>ターミネーションが正しくない                | 『ハードウェア リファレンス ガイド』および別途購入した場合はCDまたはDVDドライブに付属の説明書も参照してください                              |
| DVDドライブで映像が再生されない                          | 映像がお使いの地域の規格<br>外の可能性がある   | DVDドライブに付属の説明書を参照してく<br>ださい  |
|  | デコーダ ソフトウェアがイ<br>ンストールされていない   | デコーダ ソフトウェアをインストールして<br>ください   |
| メディアを取り出せない (トレイ<br>式のドライブ)                | メディアがドライブに正し<br>く挿入されなかった  | コンピュータの電源を切り、細い金属製の棒を非常用取り出しホールに差し込んで強く押します。トレイをゆっくり完全に引き出して、メディアを取り出します                 |
| CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、<br>DVD-R/RWドライブがディスク | メディアが裏返しになって<br>いる   | メディアのラベル面を上にして挿入しなお<br>します   |
| を読み取れない、または起動に時間がかかる                       | 再生するメディアの種類<br>(オーディオ、ビデオなど)を<br>判別する必要があるため、<br>DVD-ROMドライブの起動に<br>時間がかかる | 再生するメディアの種類が判別されるまで30秒間以上待機します。ディスクが起動されない場合は、他の解決方法を参照してください                            |
|  | メディアが汚れている   | 市販のCDクリーニング キットで、メディア<br>を掃除します  |

2-32

### CDおよびDVDに関するトラブルの解決方法(続き)

| トラブル                                       | 原因                           | 解  | 決方法  |
|--|------------------------------|----|--|
| CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、<br>DVD-R/RWドライブがディスク | システムがCDまたはDVDド<br>ライブを検出できない | 1. | デバイス マネージャを使用して、目的<br>のデバイスをアンインストールします              |
| を読み取れない、または起動に時間がかかる (続き)                  |                              | 2. | コンピュータを再起動し、システムが<br>CDまたはDVDドライブを検出するかど<br>うかを確認します |
| オーディオCDの録音が困難また                            | メディアの種類が間違って                 | 1. | 低速で録音してみます   |
| は不可能である                                    | いるか低品質である                    | 2. | ドライブに対して正しいメディアを使<br>用していることを確認します                   |
|  |                              | 3. | 別の種類のメディアを使用してみます。<br>メディアの品質は、メーカーによって大<br>幅に異なります  |

# DiskOnKeyに関するトラブルの解決方法

DiskOnKeyに関連するトラブルが発生した場合の一般的な原因と解決方法 を、以下の表にまとめます。

### DiskOnKeyに関するトラブルの解決方法

| トラブル  | 原因                                  | 解決方法  |
|---|-------------------------------------|---|
| Windows XPで、DiskOnKeyがドライブ名として認識されない          | 最後の物理ドライブの次に<br>あたるドライブ名は使用で<br>きない | Windows XPでDiskOnKeyのデフォルトのドライブ名を変更します      |
| 起動可能なDiskOnKeyを作った<br>後で、コンピュータがDOSから起<br>動する | DiskOnKeyが起動可能である                   | オペレーティング システムが起動してから<br>DiskOnKeyをインストールします |

# インターネット アクセスに関するトラブルの解決方法

インターネットアクセスに関するトラブルが発生した場合は、インターネットサービスプロバイダ (ISP) に問い合わせるか、または以下の解決方法を参照してください。

#### インターネット アクセスに関するトラブルの解決方法

| トラブル           | 原因  | 解決方法  |
|----------------|---|---|
| インターネットに接続できない | インターネット サービス プロバイダ (ISP) のアカウントが正しく設定されていない | インターネットの設定を確認するか、ISPに<br>問い合わせます  |
|                | モデムが正しくセットアッ<br>プされていない                     | モデムを接続しなおします。クイック セットアップ ガイドを参照して、正しく接続されていることを確認します                                    |
|                | Webブラウザが正しくセッ<br>トアップされていない                 | Webブラウザがインストールされており、<br>ISPへのセットアップが完了していることを<br>確認します                                  |
|                | ケーブル/DSLモデムが接続<br>されていない                    | ケーブル/DSLモデムを接続します。ケーブル/DSLモデムの前面の電源ランプが点灯します  |
|                | ケーブル/DSLサービスが使用できない、または悪天候のため中断している         | 後でインターネットに接続しなおすか、ISPに問い合わせます(ケーブル/DSLサービスに接続すると、ケーブル/DSLモデムの前面のケーブル ランプが点灯します)         |
|                | カテゴリ5の10/100ケーブ<br>ルが接続されていない               | カテゴリ5の10/100ケーブルで、ケーブル モデムをコンピュータのRJ-45コネクタに接続します(正しく接続されると、ケーブル/DSLモデムの前面のPCランプが点灯します) |
|                | IPアドレスが正しく構成され<br>ていない                      | ISPに正しいIPアドレスを問い合わせます   |

2-34

### インターネット アクセスに関するトラブルの解決方法 (続き)

| トラブル                     | 原因  | 解決方法   |
|--------------------------|---|--|
| インターネットに接続できない<br>(続き)   | Cookieが壊れている<br>(「Cookie」はWebサーバが<br>Webブラウザに一時的に格<br>納する情報です。Webサーバ<br>が後で取得する特定の情報<br>をWebブラウザに記憶させ<br>るときに役立ちます) | Windows 2000の場合:  1. [スタート]→[設定]→[コントロール パネル]の順に選択します  2. [インターネット オプション]をダブルクリックします  3. [全般]タブで、[Cookieの削除]ボタンをクリックします Windows XPの場合:  1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します  2. [ネットワークとインターネット接続]→[インターネット オプション]の順に選択します  3. [全般]タブで、[Cookieの削除]ボタンをクリックします |
| インターネット プログラムを自動的に起動できない | プログラムによっては、起動<br>する前にISPにログオンする<br>必要がある  | ISPにログオンしてから、目的のプログラム<br>を起動します  |

### インターネット アクセスに関するトラブルの解決方法 (続き)

| トラブル                              | 原因                      | 解決方法  |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| インターネットでのWebサイト<br>のダウンロードに時間がかかる | モデムが正しくセットアッ<br>プされていない | モデム速度およびCOMポートが正しく選択<br>されているか確認します<br>Windows 2000の場合:                       |
|                                   |                         | <ol> <li>[スタート]→[設定]→[コントロール パ<br/>ネル]の順に選択します</li> </ol>                     |
|                                   |                         | 2. [システム]をダブルクリックします  |
|                                   |                         | 3. [ハードウェア]タブをクリックします   |
|                                   |                         | <ol> <li>(デバイス マネージャ)領域にある[デバイス マネージャ]ボタンをクリックします</li> </ol>                  |
|                                   |                         | 5. [ポート(COMとLPT)]をダブルクリッ<br>クします  |
|                                   |                         | <ol> <li>モデムが使用しているCOMポートを右<br/>クリックして、[プロパティ]をクリック<br/>します</li> </ol>        |
|                                   |                         | <ol> <li>7. [デバイスの状態]領域で、モデムが正し<br/>く動作しているか確認します</li> </ol>                  |
|                                   |                         | 8. [デバイスの使用状況]領域で、モデムが<br>有効に設定されているか確認します                                    |
|                                   |                         | <ol> <li>9. 他にも問題がある場合は、[トラブルシューティング]ボタンをクリックし、<br/>画面の指示に従って操作します</li> </ol> |

### インターネット アクセスに関するトラブルの解決方法 (続き)

| トラブル                                      | 原因                           | 解決方法   |
|---|------------------------------|--|
| インターネットでのWebサイト<br>のダウンロードに時間がかかる<br>(続き) | モデムが正しくセットアッ<br>プされていない (続き) | モデム速度およびCOMポートが正しく選択<br>されているか確認します(続き)<br>Windows XPの場合:              |
|   |                              | <ol> <li>[スタート]→[コントロール パネル]の順<br/>に選択します</li> </ol>                   |
|   |                              | <ol> <li>2. [パフォーマンスとメンテナンス]→[システム]の順に選択します</li> </ol>                 |
|   |                              | 3. [ハードウェア]タブをクリックします  |
|   |                              | <ol> <li>(デバイス マネージャ)領域にある[デバイス マネージャ]ボタンをクリックします</li> </ol>           |
|   |                              | 5. [ポート(COMとLPT)]をダブルクリッ<br>クします                                       |
|   |                              | <ol> <li>モデムが使用しているCOMポートを右<br/>クリックして、[プロパティ]をクリック<br/>します</li> </ol> |
|   |                              | <ol> <li>デバイスの状態]領域で、モデムが正し<br/>く動作しているか確認します</li> </ol>               |
|   |                              | 8. [デバイスの使用状況]領域で、モデムが<br>有効に設定されているか確認します                             |
|   |                              | 9. 他にも問題がある場合は、[トラブル<br>シューティング]ボタンをクリックし、<br>画面の指示に従って操作します           |

### ソフトウェアに関するトラブルの解決方法

ソフトウェアのトラブルは多くの場合、以下のようなことが原因で発生します。

- アプリケーションが正しくインストールまたは設定されていない。
- アプリケーションを実行するための十分なメモリの空き容量がない。
- アプリケーション間でリソースの競合が発生している。
- 必要なデバイス ドライバがインストールされていない。
- 出荷時とは異なるオペレーティング システムをインストールしている場合に、そのシステムがお使いのシステムでサポートされていない。

必要に応じて[Configuration Record]ユーティリティを実行し、トラブルの原因となっている可能性のあるソフトウェアの変更点を確認します。詳しくは、Documentation Library CDに収録されている『デスクトップマネジメントについて』を参照してください。

ソフトウェアに関するトラブルが発生した場合は、以下の表にある解決方法 を参照してください。

#### ソフトウェアに関するトラブルの解決方法

| トラブル   | 原因   | 解決方法  |
|--|--|---|
| コンピュータが起動しない   | システム ファイルが壊れて<br>いる  | ビープ音とキーボードのLEDを確認します。<br>考えられる原因については、「付録A POSTエラー メッセージ」を参照してください<br>詳細については、リストア キットを参照するか、またはサポート窓口にお問い合わせく<br>ださい |
| 「Illegal Operation has Occurred」<br>というエラー メッセージが表示<br>される | 使用中のソフトウェアが、お<br>使いのバージョンのWindows<br>でマイクロソフトの認可を<br>得ていない | ソフトウェアがお使いのバージョンの<br>Windowsでマイクロソフトの認可を得てい<br>るかどうかを確認します (詳しくは、ソフト<br>ウェアのパッケージを参照してください)                           |
|  | コンフィギュレーション<br>ファイルが壊れている                                  | 可能な場合は、データをすべて保存し、プログラムをすべて終了してからコンピュータ を再起動します   |

## カスタマ サポートのご利用について

コンピュータにトラブルが生じた場合は、弊社製品販売店またはサポート窓 口にお問い合わせください。詳しくは、サポートに関する文書を参照してく ださい。



保守などのためにコンピュータ本体をお預けになる際には、セットアップパスワード (Setup Password) や電源投入時パスワード (Power-On Password) な どのパスワードを消去しておいてください。

A

# POSTエラー メッセージ

この付録では、POST (電源投入時のセルフテスト) 実行中またはコンピュータの起動時に表示されるエラーコード、エラーメッセージ、およびさまざまなインジケータランプや音声コードについてまとめます。POSTの実行中または本体の再起動後にエラーメッセージが表示された場合は、以下のように対処してください。

POSTメッセージが無効になっていると、POST実行中のシステムメッセージ (メモリカウント、製品名、エラーではないテキストメッセージなど) が画面に表示されません。POSTエラーが発生した場合はエラーメッセージが表示されます。POSTメッセージが有効になっていると、POST中のすべてのメッセージが画面に表示されるので、コンピュータの起動処理に多少時間がかかります。POST実行中にPOSTメッセージを無効から有効に手動で切り替えるには、[F10]キーおよび[F12]キー以外のキーを押してください。POSTメッセージの有効/無効の設定を変更するには、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティ (Computer Setup (F10) Utilities) を使用します。

コンピュータがオペレーティングシステムをロードする時間と、システムを テストする範囲は、選択するPOST Modeによって異なります。

クイック ブート (QuickBoot) を設定すると短時間で起動することができますが、すべてのシステム レベルのテストを実行するわけではなく、メモリ テストなどは実行されません。フル ブート (FullBoot) を設定するとすべてのROM ベースのシステム テストを実行するので、完了するまでに時間がかかります。

[x日毎にフル ブート] (Full Boot Every x days) を設定すると1~30日に1回、定期的にフルブートを実行することができます。このスケジュールを設定するには、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使って、再設定してください。



コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティについて詳しくは、Documentation Library CD に収録されている『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

### POST時の数値コードおよびテキスト メッセージ

ここでは、数値コードが関連付けられているPOSTエラーについて説明します。また、POSTの実行中に表示されるテキストメッセージについても説明します。



POSTテキストメッセージが表示されると、ビープ音が1回鳴ります。

#### 数値コードおよびテキスト メッセージ

| コード / メッセージ              | 考えられる原因                                 | 対処   |
|--------------------------|---|--|
| 101-Option ROM Error     | システムROMまたは拡張ボー<br>ドのオプションROMのチェッ<br>クサム | 不具合のあるROMを交換します(修理受付窓口へ<br>ご連絡ください)                            |
| 102-System Board Failure | DMAまたはタイマの障害                            | 1. CMOSメモリをクリアします (「付録B パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)           |
|                          |   | 2. 拡張カードを取り外します  |
|                          |   | <ol> <li>必要であれば、システム ボードを交換します<br/>(修理受付窓口へご連絡ください)</li> </ol> |
| 103-System Board Failure | DMAまたはタイマの障害                            | 1. CMOSメモリをクリアします(「付録B パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)            |
|                          |   | 2. 拡張カードを取り外します  |
|                          |   | <ol> <li>必要であれば、システム ボードを交換します<br/>(修理受付窓口へご連絡ください)</li> </ol> |

| コード / メッセージ                             | 考えられる原因  | 対処  |
|---|--|---|
| 150-SafePost Active                     | PCI拡張カードから応答がない  | 1. コンピュータを再起動します  |
|   |  | 2. SafePostを無効にします  |
|   |  | 3. 拡張カードが応答しない場合は、拡張カードを<br>交換します   |
| 162-System Options Not<br>Set           | コンピュータの設定(コンフィ<br>ギュレーション)が不適切<br>RTC (リアル タイム クロック)<br>用バッテリが寿命に達している   | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します<br>Windows 2000またはWindows XPの[コントロールパネル]にあるユーティリティを使って時刻と日付を設定しなおします。問題が解決しない場合は、RTC用バッテリを交換します。新しいバッテリの装着方法について詳しくは、『ハードウェア リファレンス ガイド』を参照してください |
| 163-Time & Date Not Set                 | コンフィギュレーション メモ<br>リの日付と時刻が無効<br>RTC (リアル タイム クロック)<br>用バッテリが寿命に達してい<br>る | Windows 2000 またはWindows XPの[コントロール パネル]にあるユーティリティを使って時刻と日付を設定します。問題が解決しない場合は、RTC 用バッテリを交換します。新しいバッテリの装着方法について詳しくは、『ハードウェア リファレンスガイド』を参照してください                                       |
|   | CMOSジャンパが正しく取り<br>付けられていない   | CMOSジャンパ正しく取り付けられていることを<br>確認します  |
| 164-Memory Size Error                   | メモリに関するコンピュータ<br>の設定 (コンフィギュレーショ<br>ン) が不適切                              | 1. コンピュータ セットアップ(F10)ユーティリ<br>ティまたはWindowsのユーティリティを実行<br>します  |
|   |  | <ol> <li>メモリ モジュールが装着されている場合は、正<br/>しく装着されていることを確認します</li> </ol>  |
|   |  | 3. 他社製のメモリを追加している場合は、HP製の<br>メモリだけを使ってテストします  |
|   |  | 4. 正しいメモリ モジュールが装着されていることを確認します   |
| 183-Invalid Processor<br>Jumper Setting | システム ボードのジャンパが<br>正しく設定されていない  | システム ボードのジャンパを正しく設定しなおして、プロセッサとバスの速度に合わせます (一部のモデルのみ)   |

| コード / メッセージ   | 考えられる原因   | 対処  |
|---|---|---|
| 201-Memory Error  | システム メモリの障害   | 1. コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリ<br>ティまたはWindows のユーティリティを実行<br>します     |
|   |   | 2. メモリ モジュールが正しく装着されていることを確認します                                     |
|   |   | 3. 正しいメモリ モジュールが装着されていることを確認します                                     |
|   |   | 4. メモリ モジュールを一度に1つずつ取り外して<br>交換し、故障したモジュールを特定します                    |
|   |   | <ol> <li>必要であれば、故障したメモリ モジュールを<br/>交換します</li> </ol>                 |
|   |   | <ol> <li>必要であれば、システムボードを交換します<br/>(修理受付窓口へご連絡ください)</li> </ol>       |
| 202-Memory Type<br>Mismatch   | メモリ モジュールの間に互換<br>性がない                                    | 互換性のあるメモリ モジュールに交換します   |
| 207-ECC Corrected<br>Single Bit Errors in                                       | シングル ビットECCエラー  | 1. 正しいメモリ モジュールが装着されていることを確認します                                     |
| Memory Module   |   | 2. 別のメモリ ソケットを使用してみます   |
| Socket(s) y, y,   |   | <ol> <li>問題が解決しない場合は、メモリ モジュール<br/>を交換します</li> </ol>                |
| 212-Failed Processor  | プロセッサを初期化できない   | 1. プロセッサをソケットに取り付けなおします   |
|   |   | <ol> <li>プロセッサが応答しない場合は、プロセッサを<br/>交換します(修理受付窓口へご連絡ください)</li> </ol> |
| 213-Incompatible<br>Memory Module in  | エラー メッセージに示された<br>メモリ ソケットに装着されて                          | 1. 正しいメモリ モジュールが装着されていることを確認します                                     |
| Memory Socket(s) X, X,  | いるメモリ モジュールに重要なSPD情報が設定されていない。またはメモリ モジュールがチップセットに対応していない | 2. 別のメモリ ソケットを使用してみます   |
|   |   | 3. SPD準拠のメモリ モジュールを交換します  |
| 214-Memory Device<br>Failure. Error code: XX,<br>Memory Module<br>Socket(s): XX | 表示されたソケットに装着されているメモリ デバイスで特定のエラーが発生した                     | 1. 正しいメモリ モジュールが装着されていることを確認します                                     |
|   |   | 2. 別のメモリ ソケットを使用してみます   |
|   |   | <ol> <li>問題が解決しない場合は、メモリ モジュール<br/>を交換します</li> </ol>                |

| コード / メッセージ   | 考えられる原因                         | 対処  |
|---|---------------------------------|---|
| 301-Keyboard Error                                    | キーボードの障害                        | 1. コンピュータの電源を切り、キーボードを接続<br>しなおします                                  |
|   |                                 | <ol> <li>コネクタが曲がっていないか、またはピンがなくなっていないかを確認します</li> </ol>             |
|   |                                 | 3. 何かに押されたままになっているキーがない<br>ことを確認します                                 |
|   |                                 | 4. 必要であれば、キーボードを交換します   |
| 303-Keyboard Controller<br>Error                      | I/〇キーボード コントローラ<br>の障害          | 1. コンピュータの電源を切り、キーボードを接続<br>しなおします                                  |
|   |                                 | 2. 必要であれば、システム ボードを交換します  |
| 304-Keyboard or System<br>Unit Error                  | キーボードの障害                        | 1. コンピュータの電源を切り、キーボードを接続<br>しなおします                                  |
|   |                                 | 2. 何かに押されたままになっているキーがない<br>ことを確認します                                 |
|   |                                 | 3. 必要であれば、キーボードを交換します   |
|   |                                 | <ol> <li>必要であれば、システム ボードを交換します<br/>(修理受付窓口へご連絡ください)</li> </ol>      |
| 401-Parallel Port 1<br>Address Assignment<br>Conflict | IRQ アドレスが他のデバイス<br>のアドレスと競合している | IRQを設定しなおします  |
| 402-Parallel<br>Port 2 Address<br>Assignment Conflict | IRQ アドレスが他のデバイス<br>のアドレスと競合している | IRQを設定しなおします  |
| 403-Parallel Port 3<br>Address Conflict Detected      | IRQ アドレスが他のデバイス<br>のアドレスと競合している | IRQを設定しなおします  |
| 404-Parallel Port Address<br>Conflict Detected        | 外部ポートと内部ポートが共<br>にパラレル ポートXに割り当 | 1. すべてのパラレル ポート拡張カードを取り外します   |
|   | てられている                          | 2. CMOSメモリをクリアします(「付録B パスワー   |
|   |                                 | ドのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参<br>照)  |
|   |                                 | <ol> <li>カードを再設定するか、コンピュータ セット<br/>アップ(F10)ユーティリティを実行します</li> </ol> |
| 410-Audio Interrupt<br>Conflict                       | IRQ アドレスが他のデバイス<br>のアドレスと競合している | IRQを設定しなおします  |
| 411-Network Interface<br>Card Interrupt Conflict      | IRQ アドレスが他のデバイス<br>のアドレスと競合している | IRQを設定しなおします  |

| コード / メッセージ   | 考えられる原因                           | 対処   |
|---|-----------------------------------|--|
| 501-Display Adapter<br>Failure                            | グラフィックス コントローラ<br>の障害             | 1. 必要であれば、グラフィックス カードを挿入<br>しなおします                         |
|   |                                   | 2. CMOSメモリをクリアします(「付録BパスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)         |
|   |                                   | 3. モニタが接続されていて、電源が入っていることを確認します                            |
|   |                                   | 4. 必要であれば、グラフィックス コントローラ<br>を交換します                         |
| 510-Splash Screen Image<br>Corrupted                      | スプラッシュ スクリーン イ<br>メージのエラー         | 最新のRomPaqをインストールします  |
| 511-CPU, CPUA, or   | CPUファンが接続されていな                    | 1. CPUファンを接続しなおします   |
| CPUB Fan not Detected                                     | いか、障害がある                          | 2. 必要であれば、CPUファンを交換します                                     |
| 512-Chassis, Rear<br>Chassis, or Front Chassis            | シャーシ、シャーシ背面、また<br>はシャーシ前面のファンが接   | 1. シャーシ、シャーシ背面、またはシャーシ前面<br>のファンを接続しなおします                  |
| Fan not Detected  | 続されていないか、障害がある                    | 2. 必要であれば、シャーシ、シャーシ背面、また<br>はシャーシ前面のファンを交換します              |
| 514-CPU or Chassis Fan CPUファンまたはシャーシ ファンが接続されていないか、 障害がある | ファンが接続されていないか、                    | 1. CPUファンまたはシャーシ ファンを接続しなお<br>します                          |
|   | 2. 必要であれば、CPUファンまたはシャーシ ファンを交換します |  |
| 601-Diskette Controller<br>Error                          | ディスケット ドライブ コント<br>ローラの障害         | <ol> <li>コンピュータ セットアップ (F10) ユーティ!<br/>ティを実行します</li> </ol> |
|   |                                   | 2. ケーブルの接続を確認し、必要であれば交換します                                 |
|   |                                   | 3. CMOSメモリをクリアします(「付録BパスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)         |
|   |                                   | 4. 必要であれば、ディスケット ドライブを交換し<br>ます                            |
|   |                                   | 5. 必要であれば、システム ボードを交換します<br>(修理受付窓口へご連絡ください)               |
| 602-Diskette Boot Record<br>Error                         | Aドライブのディスケットが<br>起動できない           | ディスケットを交換します   |

| コード / メッセージ   | 考えられる原因  | 対処  |
|---|--|---|
| 605-Diskette Drive Type<br>Error                                    | コンフィギュレーション メモ<br>リの内容とディスケット ドラ<br>イブの種類が一致しない          | <ol> <li>コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します</li> <li>他のディスケット ドライブ (テープ ドライブ)を取り外します</li> <li>CMOSメモリをクリアします (「付録B パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)</li> </ol> |
| 610-External Storage<br>Device Failure                              | 外付テープ ドライブが接続さ<br>れていない                                  | テープ ドライブを接続するか、 <b>[F1]</b> キーを押して、<br>テープ ドライブなしの設定にします  |
| 611-Primary Floppy Port<br>Address Assignment<br>Conflict           | ディスケット ドライブに関す<br>るコンフィギュレーションが<br>不適切                   | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ<br>を実行します   |
| 612-Secondary Floppy<br>Port Address Assignment<br>Conflict         | ディスケット ドライブに関す<br>るコンフィギュレーションが<br>不適切                   | <ol> <li>コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します</li> <li>拡張カードを取り外します</li> <li>CMOSメモリをクリアします (「付録B パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)</li> </ol>                    |
| 660-Display cache is<br>detected unreliable                         | 内蔵グラフィックス コント<br>ローラ ディスプレイ キャッ<br>シュが正しく動作せず、無効に<br>なる  | 必要であれば、システム ボードを交換します(修理受付窓口へご連絡ください)   |
| 912-Computer Cover Has<br>Been Removed Since Last<br>System Startup | 前回システムを起動した後に<br>コンピュータのカバーを取り<br>外した                    | 不具合ではありません  |
| 914-Hood Lock Coil is<br>not Connected                              | スマート カバー ロック(Smart<br>Cover Lock) メカニズムがない<br>か、接続されていない | <ol> <li>フード ロック メカニズムを接続しなおすか、<br/>交換します</li> <li>フード ロック メカニズムのケーブルを接続し<br/>なおすか、交換します</li> </ol>   |
| 916-Thermal Sensor from<br>Processor Heatsink is not<br>Connected   | プロセッサ ヒートシンクの<br>ケーブルがシステム ボードに<br>接続されていない              | プロセッサ ヒートシンクのケーブルをシステム<br>ボードに接続しなおすか、交換します   |
| 917-Expansion Riser not<br>Detected                                 | ライザ ボードが正しく挿入さ<br>れていないか、取り付けられて<br>いない                  | ライザ ボードを取り付けるか、挿入しなおして、正<br>しく接続します   |

| コード / メッセージ  | 考えられる原因                                   | 対処   |
|--|---|--|
| 919-Front Panel,<br>Multi-Port, and/or<br>Multi-Bay Riser(s) not<br>Detected. Unplug<br>Machine and Install<br>Riser(s). | ライザ カードが取り外された<br>か、正しく挿入されていない           | ライザ カードを挿入しなおします   |
| 1151-Serial Port A<br>Address Conflict Detected  | 外部ポートと内部ポートが共<br>にCOM1ポートに割り当てら<br>れている   | <ol> <li>シリアルポートの拡張カードを取り外します</li> <li>CMOSメモリをクリアします(「付録BパスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)</li> <li>カードを再設定するか、コンピュータセットアップ(F10)ユーティリティまたはWindowsのユーティリティを実行します</li> </ol> |
| 1152-Serial Port B<br>Address Conflict Detected  | 外部ポートと内部ポートが共<br>にCOM2ポートに割り当てら<br>れている   | <ol> <li>シリアルポートの拡張カードを取り外します</li> <li>CMOSメモリをクリアしまず「付録BパスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)</li> <li>カードを再設定するか、コンピュータセットアップ(F10)ユーティリティまたはWindowsのユーティリティを実行します</li> </ol>  |
| 1155-Serial Port Address<br>Conflict Detected  | 外部ポートと内部ポートが同<br>じIRQに割り当てられている           | <ol> <li>シリアルポートの拡張カードを取り外します</li> <li>CMOSメモリをクリアしまず「付録BパスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)</li> <li>カードを再設定するか、コンピュータセットアップ(F10)ユーティリティまたはWindowsのユーティリティを実行します</li> </ol>  |
| 1201-System Audio<br>Address Conflict Detected   | オーディオ デバイスのIRQア<br>ドレスが他のデバイスと競合<br>している  | IRQを設定しなおします   |
| 1202-MIDI Port Address<br>Conflict Detected  | MIDI デバイスの IRQ アドレス<br>が他のデバイスと競合してい<br>る | IRQを設定しなおします   |
| 1203-Game Port Address<br>Conflict Detected  | ゲーム用デバイスのIRQアドレスが他のデバイスと競合している            | IRQを設定しなおします   |

| コード / メッセージ                                       | 考えられる原因  | 対処  |
|---|--|---|
| 1720-SMART Hard Drive<br>Detects Imminent Failure | ハードディスク ドライブの障害 (一部のハードディスク ドライブには間違ったエラーメッセージを修正するファームウェアのパッチがあります) | <ol> <li>エラーメッセージが正しいか確認してください<br/>ドライブ保護システム(DPS)テストを実行します(可能な場合)</li> <li>必要であれば、ファームウェアのパッチを利用します</li> <li>ハードディスクドライブのデータのバックアップを作成した後、ハードディスクドライブを交換します</li> </ol>   |
| 1782-Disk Controller<br>Failure                   | ハードディスク ドライブの回<br>路エラー   | <ol> <li>コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します</li> <li>CMOSメモリをクリアします (「付録B パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定」を参照)</li> <li>ケーブルやジャンパの設定を確認します</li> <li>ハードディスクドライブの診断プログラムを実行します</li> <li>増設ドライブの接続を外します</li> <li>利用できる場合は、Drive Protection System (ドライブ保護システム)テストまたはIDE DPSセルフテストを実行します</li> <li>必要であれば、ハードディスクドライブを交換します</li> <li>必要であれば、システムボードを交換します</li> </ol> |
| 1800-Temperature Alert                            | コンピュータ内部の設定温度<br>が限界値を超えた  | <ol> <li>シ安であれば、フスケムホードを支援しより</li> <li>コンピュータの通気口がふさがれていないこと、およびプロセッサの冷却用ファンが稼動していることを確認します</li> <li>プロセッサの処理速度の設定を確認します</li> <li>必要であれば、プロセッサを交換します(修理受付窓口へご連絡ください)</li> <li>必要であれば、システム ボードを交換します(修理受付窓口へご連絡ください)</li> </ol>  |
| 1801-Microcode Patch<br>Error                     | ROM BIOS がプロセッサをサポートしていない  | ROM BIOSを適切なバージョンにアップグレード<br>します  |
| 1998-Master Boot Record<br>has been Lost.         | 以前保存したMBRのコピーが<br>壊れている  | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ<br>を実行して、現在ブート可能なディスクのMBRを保<br>存します   |

| コード / メッセージ   | 考えられる原因  | 対処  |
|---|--|---|
| 1999-Master Boot Record has Changed.                    | 現在の MBR が以前保存した<br>MBRのコピーと一致しない                                 | 注意して取り扱ってください。MBRが、ディスクマネージャ、fdisk、フォーマットなどの通常のディスクメンテナンス作業によって更新された可能性があります。このような状況で以前保存したMBRを交換すると、データが消失するおそれがあります。間違ってMBRを変更したり、ウィルスなどが原因の望ましくない変更の場合は、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティを実行して、以前保存したMBRのコピーを復元します。そうでない場合は、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティを実行して、MBRセキュリティを無効にするか、現在のブート可能なディスクのMBRを保存します          |
| 2000-Master Boot Record<br>Hard Drive has Changed.      | 現在のブート可能なハード<br>ディスクドライブが、MBRセ<br>キュリティが有効にされた時<br>に存在したドライブと異なる | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ<br>を実行して、MBRセキュリティを無効にするか、現<br>在のブート可能なディスクのMBRを保存します   |
| Invalid Electronic Serial<br>Number.                    | シリアル番号が不正  | 1. コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行します。コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティのフィールドにデータがある場合、またはシリアル番号が入力できない場合は、SP5572.EXE (SNZERO.EXE) をhttp://www.hp.com/またはhttp://www.hp.com/jp/からダウンロードして実行します 2. コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを実行し、[セキュリティ] (Security) メニューにある[システムID] (System ID) で、[アセット タグ]にシリアル番号を入力し、変更を保存します |
| ECC Multiple Bit Error<br>Detected in Memory<br>Module. | メモリ配列の64ビット クォド<br>ワード内で複数の不良ビット<br>が検出された                       | メモリ モジュールを交換します   |
| Parity Check 2.   | パリティ RAMの障害  | コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ<br>および診断用ユーティリティを実行します  |

## POST時のフロント パネルのランプおよびビープ音の診断

ここでは、フロントパネルのランプおよびPOST実行前またはPOST実行中に 発生するビープ音について説明します。ビープ音には、エラー コードやテキ ストメッセージが関連付けられていないものもあります。



PS/2キーボードのランプが点滅している場合は、コンピュータのフロントパ PS/2キーホートのフレノか点版している加口に、ネルのランプが点滅しているか確認し、フロントパネルのランプの動作を基 に以下の解決方法を参照してください。



以下の表の解決方法は、実行する順に示されています。

#### キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断

| 動作  | ビープ音 | 考えられる原因  | 対処  |
|---|------|--|---|
| 電源ランプが緑色に<br>点灯                             | なし   | コンピュータの電源が<br>入っている  | 不具合ではありません  |
| 電源ランプが2秒間<br>隔で緑色に点滅                        | なし   | RAMのサスペンド モード (一部のモデルのみ)<br>か、正常なサスペンド<br>モード  | 不具合ではありません  |
| 電源ランプが 1 秒間<br>隔で4回緑色に点滅                    | なし   | ディスクのサスペンド<br>モード か ハ イ バ ネ ー<br>ション モード   | 不具合ではありません  |
| 電源ランプが 1 秒間<br>隔で2回赤色に点滅<br>した後に、2 秒間休<br>止 | なし   | 本体内部の温りがは、<br>を理由にないでは、<br>を超いたが働いたが動いたが動いたが動いたが動いたが動いたが動いたがあった。<br>ないのかがは、<br>をロートンブリーでは、<br>とロートンブリーでは、<br>とロートンブローでは、<br>とロートンプローでは、<br>といったがは、<br>といったがいがは、<br>といったがいがは、<br>といったがいがは、<br>といったがいがいない。<br>といったがいがいない。<br>といったがいがいない。<br>といったがいがいない。<br>といったがいがいない。<br>といったがいがいない。<br>といったがいがいない。<br>といったがいがいない。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といったがい。<br>といがい。<br>といったが、<br>といったが、<br>といったが、<br>といったが、<br>といったが、<br>といったが、<br>といったが、<br>とい | <ol> <li>コンピュータの通気口がふさがれていないこと、およびプロセッサの冷却用ファンが稼動していることを確認します</li> <li>カバーを開けて電源ボタンを押し、プロセッサファンが回転するか確認します。プロセッサファンが回転しない場合は、ファンのケーブルがシステムボードへッダに接続されていることを確認します。また、ファンおよびケーブルが正しく取り付けられていることを確認します</li> <li>ファンおよびケーブルが正しく取り付けられていても回転しない場合は、プロセッサファンを交換します</li> <li>プロセッサヒートシンクを取り付けなおして、ファンアセンブリが正しく取り付けられていることを確認します上記の方法で問題が解決しない場合は、修理受付窓口に問い合わせます</li> </ol> |

### キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断(続き)

| 動作  | ビープ音 | 考えられる原因   | 対処   |
|---|------|---|--|
| 電源ランプが赤色に<br>点灯したまま<br>または<br>電源ランプが1秒間<br>隔で3回赤色に点滅<br>した後に、2秒間休止      | なし   | プロセッサが取り付け<br>られていない(プロセッ<br>サの不具合という意味<br>ではありません) | <ol> <li>プロセッサが取り付けられているか確認します</li> <li>プロセッサを取り付けなおします</li> </ol>   |
| 電源ランプが2秒間<br>隔で赤色に点滅<br>または<br>電源ランプが1秒間<br>隔で4回赤色に点滅<br>した後に、2秒間休<br>止 | なし   | 電源の障害が発生した<br>(電源装置の過負荷)                            | <ol> <li>電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが正しい電圧に設定されていることを確認します。正しい電圧は地域によって異なります(日本国内では、通常、115Vに設定します)</li> <li>カバーを開けて、4線の電源ケーブルがシステムボードのコネクタに接続されていることを確認します</li> </ol>   |
|   |      |   | 3. トラブルの原因になっているデバイスを検出するため、すべてのデバイス (ハードディスクドライブ、ディスケット ドライブ、オプティカル ドライブ、および拡張カードなど)を取り外してコンピュータの電源を入れます。POSTが起動したら電源を切り、障害が発生するまでデバイスを1つずつ取り付けなおします。障害の原因になっているデバイスを交換します。デバイスを1つずつ追加して、すべてのデバイスが正しく機能していることを確認します |
|   |      |   | 4. 電源装置を交換します<br>5. システム ボードを交換します   |
| 電源ランプが1秒間<br>隔で5回赤色に点滅  | 5    | プレビデオのメモリ エ<br>ラー                                   | 1. DIMMを取り付けなおして、システムの電源<br>を入れます  |
| した後に、2秒間休<br>止  |      |   | <ol> <li>DIMM を一度に1つずつ取り外して交換し、<br/>故障したモジュールを特定します</li> </ol>   |
|   |      |   | 3. 他社製のメモリを HP 製のメモリに交換します   |
|   |      |   | 4. システム ボードを交換します  |

### キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断(続き)

| 動作  | ビープ音 | 考えられる原因                                | 対処  |
|---|------|--|---|
| 電源ランプが1秒間<br>隔で6回赤色に点滅                      | 6    | プレビデオのグラフィッ<br>クス エラー                  | グラフィックス カードが挿入されている場合<br>は、以下の操作を行います                                       |
| した後に、2秒間休<br>止                              |      |  | <ol> <li>グラフィックス カードを挿入しなおしてシステムの電源を入れます</li> </ol>                         |
|   |      |  | 2. グラフィックス カードを交換します  |
|   |      |  | 3. システム ボードを交換します   |
|   |      |  | 内蔵グラフィックスが搭載されている場合は、<br>システム ボードを交換します                                     |
| 電源ランプが1秒間<br>隔で7回赤色に点滅<br>した後に、2秒間休<br>止    | 7    | システム ボードの障害<br>(ROMが検出した障害、<br>ビデオに優先) | システム ボードを交換します  |
| 電源ランプが 1 秒間<br>隔で8回赤色に点滅<br>した後に、2 秒間休<br>止 | 8    | チェックサムの不良に<br>よるROMの障害                 | 1. ROMPaqディスケットを使用してROMを再フラッシュします。『デスクトップ マネジメントについて』の「ROMフラッシュ機能」を参照してください |
|   |      |  | 2. システム ボードを交換します   |

### キーボードやフロント パネルのランプおよびビープ音の診断(続き)

| 動作                            | ビープ音 | 考えられる原因                | 対処  |
|-------------------------------|------|------------------------|---|
| システムの電源が入 たらず、ランプが点滅<br>していない | なし   | システムの電源を入れ<br>ることができない | 電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハード<br>ディスク ドライブ ランプが緑色に点灯したら、<br>以下の操作を行います                                  |
|                               |      |                        | 1. 電源装置の裏側にある電圧選択スイッチが<br>正しい電圧に設定されていることを確認し<br>ます。正しい電圧は地域によって異なります<br>(日本国内では、通常、115Vに設定します) |
|                               |      |                        | 2. システム ボードの3.3V auxランプが点灯するまで、拡張カードを1枚ずつ取り外します   |
|                               |      |                        | 3. システム ボードを交換します   |
|                               |      |                        | または   |
|                               |      |                        | 電源ボタンを3秒間程度押し続けます。ハードディスク ドライブ ランプが緑色に点灯しない場合は、以下の操作を行います                                       |
|                               |      |                        | <ol> <li>コンピュータ本体が、電力が供給されている<br/>ACコンセントに接続されていることを確認<br/>します</li> </ol>                       |
|                               |      |                        | 2. カバーを開けて、電源ボタン ハーネスがシステム ボードに正しく接続されていることを確認します   |
|                               |      |                        | 3. 電力ケーブルが両方ともシステム ボードに<br>正しく接続されていることを確認します   |
|                               |      |                        | 4. システム ボードの3.3V auxランプが点灯しているか確認します。点灯している場合は、<br>電源ボタン ハーネスを交換します                             |
|                               |      |                        | 5. システム ボードの3.3V auxランプが点灯していない場合は、電源装置を交換します   |
|                               |      |                        | 6. システム ボードを交換します   |

# パスワードのセキュリティおよびCMOSの再設定

お使いのコンピュータには、パスワードのセキュリティ機能が搭載されています。パスワードの設定は[コンピュータ セットアップ ユーティリティ] (Computer Setup Utilities) メニューから行います。

[コンピュータ セットアップ ユーティリティ]メニューで設定できるセキュリティ用のパスワードにはセットアップ パスワード (Setup Password) と電源投入時パスワード (Power-On Password) の2つがあります。セットアップパスワードだけを設定した場合、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティで設定した情報以外のすべての情報に、他のユーザがアクセスすることができます。電源投入時パスワードだけを設定した場合、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティによる設定情報のほか、コンピュータ上のすべての情報にアクセスするときに、電源投入時パスワードの入力が必要となります。セットアップパスワードと電源投入時パスワードの両方を設定した場合、セットアップパスワードの入力によってのみコンピュータセットアップ (F10) ユーティリティにアクセスできます。

両方のパスワードが設定されている場合、コンピュータへログインをする際 に電源投入時パスワードの代わりにセットアップ パスワードを使用することもできます。これはネットワーク管理者には便利な機能です。

パスワードを忘れてしまった場合、パスワードを解除することにより、コンピュータの情報にアクセスすることができます。パスワードを解除するには、次の2つの方法があります。

- パスワードジャンパを再設定する
- CMOSボタンを使用する



注意: CMOSボタンを押すとCMOSの値が工場出荷時の値に再設定され、パスワード、資産番号、ユーザによる設定情報などがすべて消去されます。後で必要になったときのために、コンピュータのCMOS設定のバックアップを作成してから再設定するようにしてください。バックアップは、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティを使用して簡単に作成できます。CMOS設定のバックアップについて詳しくは、『コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティガイド』を参照してください。

### パスワード ジャンパの再設定

電源投入時パスワード (Power-On Password) またはセットアップ パスワード (Setup Password) の有効/無効の設定および消去を行うには、以下の手順に 従って操作します。

- 1. 適切な手順でオペレーティングシステムを終了してから、コンピュータ本体と外部装置の電源を切り、ACコンセントから電源コードを取り外します
- 2. コンピュータ本体からキーボード、モニタなどの外部装置を切り離します。



警告: 感電や火傷の危険がありますので、電源コードがACコンセントから 抜き取ってあること、本体内部の温度が下がっていることを確認してください.



注意:本体をACコンセントに接続したままにすると、本体の電源を切っていてもシステムボードに電流が流れています。電源コードを抜き取っておかないと、システムが損傷することがあります。



**注意**: 静電気の放電により、コンピュータやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、『規定および安全に関するご注意』を参照してください。

- 3. コンピュータ本体のカバーまたはアクセルパネルを取り外します。
- 4. ヘッダとジャンパを確認します。



他の部品と簡単に区別できるよう、パスワードジャンパは緑色になっています。製品番号144393-101 (スペア製品番号136339-001) のシステム ボードでは、ヘッダにJ7H1のラベルがあります。

- 5. 製品番号144393-101のシステムボードの場合、ジャンパをピン1とピン2 からピン2とピン3に移し、約60秒間待って、元のピン1とピン2に戻します。
  - 他のシステムボードの場合、ピン1とピン2からジャンパを取り外します。紛失しないように、取り外したジャンパをピン1またはピン2のどちらかに戻します。
- 6. コンピュータ本体のカバーまたはアクセルパネルを取り付けます。
- 7. 外部装置を接続します。
- 8. 電源コードをACコンセントに差し込み、電源を入れます。オペレーティングシステムが起動します。これで、パスワードは消去され、パスワード機能が無効になります。
- 9. 新しいパスワードを設定するには、手順1から手順4を繰り返し、パスワードジャンパをピン1とピン2に戻した後、手順6から手順8を繰り返します。コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティで新しいパスワードを設定します。コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティでの操作方法については、Documentation Library CDに収録されている『コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティガイド』を参照してください。

### CMOSの消去と再設定

コンピュータのコンフィギュレーションメモリ (CMOS) には、パスワード とコンピュータの構成に関する情報が保存されています。

### CMOSボタンの操作手順

- 1. コンピュータ本体および外部装置の電源を切り、ACコンセントから電源 コードを取り外します。
- 2. コンピュータ本体からキーボードやモニタなどの外部装置を取り外します。



警告: 感電や火傷の危険がありますので、電源コードがACコンセントから 抜き取ってあること、本体内部の温度が下がっていることを確認してくださ い。



注意:本体をACコンセントに接続したままにすると、本体の電源を切っていてもシステムボードに電流が流れています。電源コードを抜き取っておかないと、システムが損傷することがあります。



**注意**:静電気の放電により、コンピュータやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の手順を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、『規定および安全に関するご注意』を参照してください。

3. コンピュータ本体のカバーまたはアクセスパネルを取り外します。




注意: CMOSボタンを押すとCMOSの値が工場出荷時の値に再設定され、パスワード、資産番号、ユーザによる設定情報などがすべて消去されます。後で必要になったときのために、コンピュータのCMOS設定のバックアップを作成してから再設定するようにしてください。バックアップは、コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティを使用して簡単に作成できます。CMOS設定のバックアップについて詳しくは、『コンピュータセットアップ (F10) ユーティリティガイド』を参照してください。

4. CMOSボタンを5秒間押し続けます。



ACコンセントから電源コードが抜かれていることを確認してください。電源コードが接続されていると、CMOSボタンを押してもCMOSが再設定されません。



CMOSボタン

- 5. コンピュータ本体のカバーまたはアクセスパネルを取り付けます。
- 6. 外部装置を接続します。
- 7. 電源コードをACコンセントに差し込み、電源を入れます。



ここでパスワードや日時を再設定します。その他に特別な設定があれば、それもここで再設定します。

パスワードの再設定の方法について詳しくは、『デスクトップ マネジメント について』を参照してください。コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティについては、『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

### コンピュータ セットアップ(F10)ユーティリティを使用した CMOSの再設定

コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してCMOSを再設定するには、まず、[コンピュータ セットアップ ユーティリティ] (Computer Setup Utilities) メニューを開きます。

「F10=Setup」メッセージが画面の右下に表示されたら、[F10]キーを押します。必要であれば、[Enter]キーを押すと、タイトル画面をスキップできます。



画面右下に「F10=Setup」と表示されている間に**[F10]**キーを押せなかったときは、コンピュータを再起動して操作をやりなおしてください。

[コンピュータ セットアップ ユーティリティ] メニューから、5つのボタン ([ファイル] (File)、[ストレージ] (Storage)、[セキュリティ] (Security)、[電源] (Power)、[カスタム] (Advanced)) が選択できます。

CMOSを工場出荷時の値に再設定するには、日時を設定し、矢印キーまたは **[Tab]**キーを使用して**[ファイル]** (File)  $\rightarrow$ **[デフォルト値に設定して終了]** (Set Defaults and Exit) の順に選択します。この操作で、ブートシーケンスやその他の工場出荷時の設定を含むソフトウェアの設定値がリセットされます。ただし、ハードウェアの再検出は強制されません。

パスワードの再設定の方法について詳しくは、『デスクトップ マネジメント について』を参照してください。コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティについては、『コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティ ガイド』を参照してください。

# ドライブ保護システム(DPS)

ドライブ保護システム (DPS) は、一部のコンピュータのハードディスクドライブに組み込まれている診断ツールです。DPSを使用すると、ハードディスクドライブの交換に至るような問題を診断することができます。

コンピュータにハードディスクドライブを取り付けたときにDPSテストを 実行すると、主要な情報がハードディスクドライブに書き込みまれて半永久 的に記録されます。DPSを実行するたびに、テストの結果がハードディスク ドライブに書き込まれます。弊社ではこの情報を使用して問題の原因を診断 します。

DPSを実行しても、ハードディスクドライブに保存されているプログラムやデータには影響を与えません。DPSはハードディスクドライブのファームウェアに含まれているので、オペレーティングシステムが起動できない場合でも診断が可能です。テストに要する時間は、ハードディスクドライブのメーカーやハードディスクドライブの容量によって異なりますが、ほとんどの場合1ギガバイト当たり約2分かかります。

ハードディスクドライブに問題があると判断したときに、DPSを実行してください。ただし、「SMART Hard Drive Detect Imminent Failure」というメッセージが表示された場合、これは重大な障害があるという意味なので、DPSを実行する必要はありません。この場合は、ハードディスクの情報をバックアップして、修理受付窓口に連絡し、ハードディスクの交換についてお問い合わせください。

# [Diagnostics for Windows]ユーティリティからの DPSへのアクセス

以下の手順に従って、[Diagnostics for Windows]ユーティリティからDPSにアクセスします。

1. コンピュータの電源を入れ、[マイコンピュータ]→[コントロール パネル] →[Diagnostics for Windows]の順に選択します。

[Diagnostics for Windows]ユーティリティには[概要]、[テスト]、[ステータス]、[ログ]、[エラー]の5つのタブがあります。

- [テスト]→[テスト タイプ]の順に選択します。
   テスト タイプには3つのオプション([クイック テスト]、[完全テスト]、 [カスタム テスト]) があります。
- [カスタム テスト]を選択します。
   テスト モードには、「対話形式」と「自動実行」モードがあります。
- 4. **[対話形式]→[記憶装置]→[ハードディスク]**の順に選択します。
- テスト対象のドライブ→[ドライブ保護システム テスト]→[テスト開始]の順に選択します。

テストが終了すると、次の3つのテスト結果のうち1つが表示されます。

- テストは成功しました。完了コードは0。
- テストは異常終了しました。完了コードは1か2。
- テストに失敗しました。ドライブの交換が必要です。完了コードは3から 14までのどれか。

テストに失敗した場合は、修理受付窓口に問題の対処方法についてお問い合わせください。その際、テストの完了コードをお知らせください。

# コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティからの DPSへのアクセス

コンピュータが正常に起動できなかった場合、以下の手順に従って、コンピュータ セットアップ (F10) ユーティリティを使用してDPSプログラムにアクセスします。

- 1. コンピュータの電源を入れるか、またはコンピュータを再起動します。
- 2. 画面の右下に「F10=Setup」と表示されたら、[F10]キーを押します。



画面右下に「F10=Setup」と表示されている間に**[F10]**キーを押せなかったときは、コンピュータを再起動して操作をやりなおしてください。

[コンピュータ セットアップ ユーティリティ] メニューから、5つのボタン ([ファイル] (File)、[ストレージ] (Storage)、[セキュリティ] (Security)、[電源] (Power)、[カスタム] (Advanced)) が選択できます。

3. [ストレージ] (Storage) →[IDE DPSセルフテスト] (IDE DPS Self-Test) の順に選択します。

取り付けられているDPS対応のハードディスク ドライブの一覧が画面 に表示されます。



DPS対応のハードディスク ドライブがコンピュータに取り付けられていない場合、[IDE DPSセルフテスト] (IDE DPS Self-Test) オプションは画面に表示されません。

4. テスト対象のハードディスク ドライブを選択し、画面に表示される指示 に従ってテストを進めます。

テストが終了すると、次の3つのテスト結果のうちの1つが表示されます。

- テストは成功しました。完了コードは0。
- テストは異常終了しました。完了コードは1または2。
- テストに失敗しました。ドライブの交換が必要です。完了コードは3から 14までのどれか。

テストに失敗した場合は、修理受付窓口に問題の対処方法についてお問い合 わせください。その際、テストの完了コードをお知らせください。

# アナログ/デジタル オーディオ出力の設定

一部のモデルのコンピュータは、アナログまたはデジタルの外部スピーカを サポートする統合オーディオ ソリューションを提供します。このようなシス テムでは、スピーカの種類を自動的に認識し、適切な信号を出力することが できます。アナログとデジタル間の切り換え、および自動認識機能の変更を 手動で行うには、お使いのオペレーティング システムに対応する以下の手順 で操作してください。



[出力モード]をデジタルに設定すると、出力モードを自動認識モードまたは アナログモードに戻すまで、内蔵スピーカと外部アナログスピーカは機能し なくなります。[出力モード]をアナログに設定すると、出力モードを自動認 識モードまたはデジタルモードに戻すまで、外部デジタルスピーカは機能し なくなります。

### Microsoft Windows 2000をお使いの場合

- 1. [スタート]→[設定]→[コントロール パネル]の順に選択し、[システム]アイ コンをダブルクリックして、[システムのプロパティ]パネルを表示しま す。
- 2. **[ハードウェア]**タブ→**[デバイス マネージャ]**ボタンの順に選択します。
- 3. [サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ]の左の「+」記号をク リックして展開します。
- 4. 目的のオーディオ デバイスをダブルクリックしてプロパティのパネル を開きます。
- 5. [リソース]タブの[リソースの設定]領域で、[設定]を希望の設定値に変更し ます。
- 6. **[OK]**ボタンをクリックしてプロパティのパネルを閉じます。
- 7. **[システムのプロパティ]**パネルを閉じます。
- 8. [コントロール パネル]を閉じます。

### Microsoft Windows XPをお使いの場合

- [スタート]→[コントロール パネル]→[サウンド、音声、およびオーディオ デバイス]→[サウンドとオーディオ デバイス]アイコンの順に選択します。
- 2. [ハードウェア]タブをクリックします。
- 3. 目的のオーディオデバイスをハイライト表示します。
- 4. [プロパティ]をクリックしてデバイスのプロパティパネルを開きます。
- 5. **[プロパティ]**タブをクリックします。
- 6. **[オーディオ デバイス]**の左の「+」記号をクリックして展開します。
- 7. 目的のドライバをクリックしてハイライト表示します。
- 8. [プロパティ]をクリックします。
- 9. [設定]をクリックします。
- 10. [出力モード]を希望の設定値に変更します。
- 11. **[OK]**ボタンをクリックしてプロパティのパネルを閉じます。
- 12. [コントロール パネル]を閉じます。

|  |          |                    | <b>察</b> 51 |
|--|----------|--------------------|-------------|
| C                                      |          | か                  |             |
| CD-ROMおよびDVDに関するトラブル<br>CMOS           | 2–32     | カスタマ サポート<br>キーボード | 2–2, 2–39   |
| 消去と再設定                                 | B-4      | エラーコード             | A-5         |
| ボタン                                    | B-1, B-4 | テスト                | 2–3         |
| [Configuration Record]ユーティリティ          |          | トラブルの解決方法          | 2-24        |
| インストール                                 | 1-10     | クイック ブート           | A-1         |
| 概要                                     | 1–9      | ゲーム用ポート            | A-8         |
| 実行                                     | 1-10     | コンピュータの停止          | 2-5         |
| D                                      |          | <b>č</b>           |             |
| [Diagnostics for Windows]ユーティリティ       | •        | 再設定                |             |
| テストの実行                                 | 1–6      | CMOS               | B-1         |
| インストール                                 | 1–3      | パスワード ジャンパ         | B-1         |
| 概要                                     | 1-1      | システム ボード、エラー コード   | A-2         |
| 検出                                     | 1–2      | ジャンパの設定            | 2-14        |
| M                                      |          | シリアル ポート           | A-8         |
| MIDIポート                                | A-8      | 数値コード              | A-2         |
| P                                      | 71 0     | セットアップ パスワード       | B-1         |
| _                                      |          | ソフトウェアに関するトラブル     | 2–38        |
| POST                                   |          | ソフトウェアの保護と復元       | 1–12        |
| エラーメッセージ                               | A-1      | た                  |             |
| モード                                    | A-1      | 電源投入時パスワード         | B-1         |
| R                                      |          | ドライブ保護システム(DPS)    |             |
| [Remote Diagnostics Enabling Agent]ユーラ | ティリティ    | アクセス               | C-2         |
| インストール                                 | 1-12     | 概要                 | C-1         |
| 概要                                     | 1-11     | トラブル               | 2-3         |
| 実行                                     | 1–12     | CD-ROMおよびDVD       | 2-32        |
| RTC用バッテリ                               | A-3      | DiskOnKey          | 2–33        |
| S                                      |          | 一般                 | 2-5         |
| SMARTハードディスク ドライブ                      | A-9      | インターネット アクセス       | 2–34        |
| W                                      | 11 /     | オーディオ              | 2–20        |
| ••                                     | 2 20     | オプティカル ドライブ        | 2–32        |
| Wake-on-LAN機能                          | 2–28     | キーボード              | 2–24        |
| あ                                      |          | ソフトウェア             | 2–38        |
| 一般的なトラブル                               | 2-5      | ディスケット ドライブ        | 2–11        |
| エラー コード                                | A-1      | 電源                 | 2–8         |
| オーディオ出力                                | D-1      | ネットワーク             | 2–28        |
| オーディオに関するトラブル                          | 2-20     | ハードウェアの取り付け        | 2–26        |
| オプティカル ドライブに関するトラブ                     | ル 2-32   | ハードディスク ドライブ       | 2–14        |

| プリンタ                 | 2-23   | フルブート            | A-2      |
|----------------------|--------|------------------|----------|
| マウス                  | 2-25   | プリンタに関するトラブル     | 2-23     |
| メモリ                  | 2 - 30 | フルブート            | A-1      |
| モニタ                  | 2-17   | プロセッサに関するエラー コード | A-4, A-7 |
| な                    |        | ま                |          |
| 何も表示されない画面           | 2-17   | マウスに関するトラブル      | 2-24     |
| ネットワークに関するトラブル       | 2-28   | メモリ              |          |
| は                    |        | エラー コード          | A-3, A-4 |
| パスワード                |        | トラブルの解決方法        | 2-30     |
| 解除                   | B-1    | モニタ              |          |
| 機能                   | B–1    | 接続の確認            | 2–4      |
| ジャンパの再設定             | B-2    | 何も表示されない         | 2–17     |
| 設定                   | B-1    | 表示がぼやける          | 2–18     |
| 電源投入時                | B-1    | 問題解決のヒント         | 2–3      |
| バッテリ、リアルタイムクロック(RTC) | 2–5    | ်                |          |
| パラレルポート              | A-5    | ランプ              |          |
| ビープ音                 | A-11   | PS/2キーボード ランプの点滅 | A-11     |
| 日付と時刻の表示             | 2-5    | 電源ランプの点滅         | A-11     |
| ブートの選択               |        | ランプの点滅           | A-11     |
| クイック ブート             | A-1    |                  |          |